Pre prevádzkovateľa Návod na obsluhu



multiMATIC 700

VRC 700

SK

Vydavateľ/výrobca Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18-0 Telefax 021 91 18-28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de



Obsah

Obsah

1	Bezpečnosť	3
1.1	Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť	3
1.2	Všeobecné bezpečnostné upozornenia	3
1.3	Použitie podľa určenia	3
2	Pokyny k dokumentácii	4
2.1	Dodržiavanie súvisiacich podkladov	4
2.2	Uschovanie podkladov	4
2.3	Platnosť návodu	4
3	Prehľad výrobkov	4
3.1	Označenie CE	4
3.2	Konštrukcia výrobku	4
3.3	Typový štítok	4
3.4	Sériové číslo	4
3.5	Funkcia regulácie	4
3.6	Funkcia protimrazovej ochrany	5
4	Obsluha	5
4.1	Štruktúra obsluhy	5
4.2	Koncept obsluhy	6
5	Funkcie obsluhy a zobrazenia	7
5.1	Informácie	7
5.2	Nastavenia	9
5.3	Druhy prevádzky	13
5.4	Zvláštne druhy prevádzky	15
5.5	Hlásenia	16
6	Údržba a odstránenie poruchy	16
6.1	Ošetrovanie výrobku	16
6.2	Prehľad porúch	16
7	Vyradenie z prevádzky	16
7.1	Výmena regulátora	16
7.2	Recyklácia a likvidácia	16
8	Záruka a zákaznícky servis	17
8.1	Záruka	17
8.2	Zákaznícky servis	17
9	Technické údaje	17
9.1	Technické údaje	17
9.2	Údaje o výrobku podľa nariadenia EÚ č. 811/2013, 812/2013	17
9.3	Odpory snímačov	17
Príloha		18
Α	Prehľad funkcií obsluhy a zobrazenia	18
A.1	Druhy prevádzky	18
A.2	Úrovne obsluhy	18
В	Rozpoznanie a odstránenie porúch	23
Zoznan	n hesiel	24

- 1 Bezpečnosť
- 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť

Klasifikácia výstražných upozornení vzťahujúcich sa na činnosť

Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť sú označené výstražným znakom a signálnymi slovami vzhľadom na stupeň možného nebezpečenstva:

Výstražný znak a signálne slovo



Nebezpečenstvo!

bezprostredné ohrozenie života alebo nebezpečenstvo ťažkých poranení osôb



Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom



Výstraha!

nebezpečenstvo ľahkých poranení osôb

Pozor!

riziko vzniku vecných škôd alebo škôd na životnom prostredí

1.2 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

1.2.1 Inštalácia iba servisným pracovníkom

Inštaláciu zariadenia môže vykonať len autorizovaný servisný pracovník. Servisný pracovník prevezme aj zodpovednosť za riadnu inštaláciu a uvedenie do prevádzky.

1.2.2 Nebezpečenstvo vyvolané chybnou obsluhou

Chybnou obsluhou môžete ohroziť samých seba a iné osoby a zapríčiniť vznik hmotných škôd.

 Starostlivo si prečítajte predkladaný návod a všetky súvisiace platné podklady, najmä kapitolu "Bezpečnost^{**} a výstražné upozornenia.

1.2.3 Nebezpečenstvo v dôsledku chybnej funkcie

 Dbajte na to, aby mohol priestorový vzduch voľne prúdiť okolo regulátora a aby sa regulátor nezakrýval nábytkom, závesmi alebo inými predmetmi.

 Dbajte na to, aby ventily všetkých vykurovacích telies, ktoré sa nachádzajú v miestnosti, v ktorej je regulátor namontovaný, boli úplne otvorené.

1.2.4 Riziko hmotnej škody spôsobenej mrazom

- Zabezpečte, aby vykurovací systém ostal počas mrazu v každom prípade v prevádzke a aby sa dostatočne temperovali všetky priestory.
- Ak nedokážete zabezpečiť prevádzku, potom nechajte vykurovací systém vypustiť servisnému technikovi.

1.2.5 Škody v dôsledku vlhkosti a plesne kvôli nedostatočnej výmene vzduchu

V silnej zaizolovaných priestoroch, v ktorých dochádza iba k nedostatočnej výmene vzduchu, sa môžu vyskytovať škody v dôsledku vlhkosti a plesne.

 Priestory pravidelne vetrajte otvorením okien a jeden krát aktivujte funkciu Jednorázové vetranie, aby ste ušetrili energiu.

1.3 Použitie podľa určenia

Pri neodbornom používaní alebo používaní v rozpore s určením môžu vznikať poškodenia výrobku a iné hmotné škody.

Výrobok reguluje vykurovací systém so zdrojom tepla Vaillant s rozhraním eBUS v závislosti od vonkajšej teploty a v závislosti od času.

Použitie podľa určenia zahŕňa:

- dodržiavanie príslušných návodov na obsluhu výrobku a tiež všetkých ostatných komponentov systému
- dodržiavanie všetkých podmienok inšpekcie a údržby uvedených v návodoch.

Iné použitie, ako použitie opísané v predloženom návode alebo použitie, ktoré presahuje rámec tu opísaného použitia, sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za použitie v rozpore s určením sa považuje aj každé bezprostredné komerčné a priemyselné použitie.

Pozor!

Akékoľvek zneužitie je zakázané.

2 Pokyny k dokumentácii

2 Pokyny k dokumentácii

2.1 Dodržiavanie súvisiacich podkladov

 Bezpodmienečne dodržiavajte všetky návody na obsluhu, ktoré sú priložené ku komponentom systému.

2.2 Uschovanie podkladov

 Tento návod, ako aj všetky súvisiace podklady uschovajte pre ďalšie použitie.

2.3 Platnosť návodu

Tento návod platí výlučne pre:

VRC 700 – číslo výrobku

Slovensko	0020171316
-----------	------------

3 Prehľad výrobkov

3.1 Označenie CE

Označením CE sa dokumentuje, že výrobky podľa typového štítku spĺňajú základné požiadavky príslušných smerníc.

Vyhlásenie o zhode si môžete prezrieť u výrobcu.

3.2 Konštrukcia výrobku



Displej
 Stenový podstav

- stavca
- Stenový podstavec
 Konektor diagnostiky
- 5 Tlačidlo výberu6 Otočný gombík

3.3 Typový štítok

Typový štítok sa nachádza vo vnútri výrobku a nie je prístupný zvonku.

3.4 Sériové číslo

Zo sériového čísla zariadenia je možné zistiť 10-miestne číslo výrobku. Sériové číslo si môžete nechať zobraziť v **Menu** → **Informácia** → **Sériové číslo**. Číslo výrobku sa nachádza v druhom riadku sériového čísla.

3.5 Funkcia regulácie

Výrobok reguluje vykurovací systém **Vaillant**, ohrev teplej vody pripojeného zásobníka teplej vody a vetranie pripojeného vetracieho zariadenia.

Ak je regulátor namontovaný v obytnom priestore, môžete vykurovací systém, ohrev teplej vody a vetranie obsluhovať z obytného priestoru.

3.5.1 Vykurovací systém

3.5.1.1 Kúrenie

Pomocou regulátora môžete nastaviť požadovanú teplotu pre rôzne doby dňa a pre rôzne dni v týždni.

Regulátorom je regulátor, ktorý je riadený v závislosti od vonkajšej teploty so snímačom teploty namontovaným vonku. Snímač teploty meria vonkajšiu teplotu a poskytuje hodnoty ďalej regulátoru. Pri nižšej vonkajšej teplote zvýši regulátor teplotu na výstupe vykurovacieho systému. Ak stúpne vonkajšia teplota, zníži regulátor teplotu na výstupe. Regulátor reaguje na výkyvy vonkajšej teploty a prostredníctvom teploty na výstupe reguluje priestorovú teplotu konštantne na požadovanú teplotu.

3.5.1.2 Chladenie

Pomocou regulátora môžete nastaviť požadovanú teplotu pre rôzne časti dňa a pre rôzne dni v týždni.

Snímač priestorovej teploty meria priestorovú teplotu a poskytuje hodnoty ďalej regulátoru. Ak je priestorová teplota vyššia ako nastavená požadovaná teplota, regulátor zapne chladenie.

3.5.1.3 Vetranie

Pomocou regulátora môžete nastavovať požadovaný stupeň vetrania a čas pre vetranie.

3.5.1.4 Zóny

Ak sú prítomné viaceré zóny, potom regulátor reguluje existujúce zóny.

Viacero zón potrebujete napríklad vtedy, ak

- je v dome k dispozícii podlahové vykurovanie a ohrev plochými vykurovacími telesami (závislé zóny).
- sa v jednom dome nachádzajú viaceré samostatné bytové jednotky (nezávislé zóny).

3.5.2 Ohrev teplej vody

Pomocou regulátora môžete nastavovať teplotu a čas pre ohrev teplej vody. Zdroj tepla vykuruje vodu v zásobníku teplej vody na vami nastavenú teplotu. Môžete si nastaviť časové okno, v ktorom už má byť pripravená teplá voda v zásobníku teplej vody.

3.5.3 Cirkulácia

Ak je vo vykurovacom systéme nainštalované cirkulačné čerpadlo, potom môžete nastaviť časové okná pre cirkuláciu. Počas doby nastavených časových okien cirkuluje teplá voda zo zásobníka teplej vody k vodovodným kohútikom a opäť do zásobníka teplej vody.

3.6 Funkcia protimrazovej ochrany

Funkcia protimrazovej ochrany chráni vykurovací systém a byt pred poškodením spôsobeným mrazom. Funkcia protimrazovej ochrany monitoruje vonkajšiu teplotu.

Ak vonkajšia teplota

- klesne pod 4 °C, potom regulátor zapne zdroj tepla po dobe oneskorenia protimrazovej ochrany a reguluje požadovanú priestorovú teplotu na minimálne 5 °C.
- stúpne nad 5 °C, potom regulátor nezapne zdroj tepla, ale monitoruje vonkajšiu teplotu.



Upozornenie

Servisný pracovník môže nastaviť dobu oneskorenia protimrazovej ochrany.

4 Obsluha

4.1 Štruktúra obsluhy

4.1.1 Úroveň pre prevádzkovateľa

Pre túto úroveň nie sú potrebné špeciálne znalosti. Prostredníctvom štruktúry menu sa dostanete k hodnotám, ktoré je možné nastaviť alebo iba čítať.

4.1.2 Úroveň pre servisného pracovníka

Prostredníctvom úrovne pre servisného pracovníka nastavuje servisný pracovník ďalšie hodnoty vykurovacieho systému. Nastavenia sa smú vykonávať iba s odbornými znalosťami, preto je táto úroveň chránená kódom.

4.1.3 Usporiadanie štruktúry menu

Štruktúra menu regulátora je členená na štyri úrovne. K dispozícii sú tri úrovne menu a nastavovacia úroveň. Zo základného zobrazenia sa dostanete na úroveň výberu 1 a odtiaľ sa dostanete v štruktúre menu vždy o úroveň nižšie alebo späť o úroveň vyššie. Z práve najnižšej úrovne výberu sa dostanete na nastavovaciu úroveň.

4.1.4 Základné zobrazenie



1	Symbol pre aktuálnu vonkajšiu teplotu	5	Aktuálna funkcia tlači- diel výberu
2	Aktuálna vonkajšia	6	Požadované nastavenie
	teplota		(napr. Pož.tepl. vykuro-
3	Aktuálna priestorová		vania)
	teplota	7	Symbol pre druh pre-
4	Denný čas		vádzky Auto
		8	Nastavený druh pre-
			vádzky

Základné zobrazenie zobrazuje aktuálne nastavenia a hodnoty vykurovacieho systému. Ak na regulátore niečo nastavíte, potom sa zmení zobrazenie na displeji zo základného zobrazenia na zobrazenie pre nové nastavenie.

Základné zobrazenie sa zobrazí, ak

- stlačíte ľavé tlačidlo výberu a tak opustíte úroveň výberu 1.
- regulátor neobsluhujete dlhšie ako 5 minút.

Základné zobrazenie zobrazuje hlavné body zobrazenia – vykurovanie, chladenie alebo vetranie a ich príslušný druh prevádzky, ako aj stav časového okna.

Ak má váš vykurovací systém nezávislé zóny, servisný pracovník nastaví zónu, ktorej hodnoty sa majú zobrazovať v základnom zobrazení.

4.1.4.1 Symboly pre druh prevádzky Auto

Symbol	Význam
	Denný režim: v rámci nastaveného časového okna
(Nočný režim: mimo nastaveného časového okna

4.1.4.2 Funkcia Softkey

Obidve tlačidlá výberu majú funkciu Softkey. Aktuálne funkcie tlačidiel výberu sa zobrazujú v spodnom riadku displeja. V závislosti od úrovne výberu zvolenej v štruktúre menu, od položky zoznamu alebo hodnoty môže byť rozdielna aktuálna funkcia pre ľavé a pravé tlačidlo výberu.

Ak napr. stlačíte ľavé tlačidlo výberu, zmení sa aktuálna funkcia ľavého tlačidla výberu z **Menu** na **Späť**.

4.1.4.3 Menu

Ak stlačíte ľavé tlačidlo výberu **Menu**, potom sa zo základného zobrazenia dostanete do úrovne výberu 1 štruktúry menu.

4.1.4.4 Druh prevádzky

Ak stlačíte pravé tlačidlo výberu **Druh prevádzky**, potom sa dostanete zo základného zobrazenia priamo do nastavení v bode **Druh prevádzky**.

4.1.4.5 Požadované nastavenie

Podľa zvoleného základného nastavenia sa objaví iný text na displeji, napr.:

- pri základnom nastavení Vykurovanie sa objaví Pož. teplota kúrenia
- pri základnom nastavení Chladenie sa objaví Pož. Tep. chladenia
- pri základnom nastavení Vetranie sa objaví Stupeň vetrania
- podľa zvoleného druhu prevádzky sa neobjaví žiaden text na displeji

4.1.5 Úroveň výberu



Prostredníctvom úrovní výberu prechádzate k nastavovacej úrovni, v ktorej môžete zisťovať alebo meniť nastavenia.

4.1.6 Nastavovacia úroveň



V nastavovacej úrovni si môžete zvoliť hodnoty, ktoré by ste chceli odčítať alebo zmeniť.

4.2 Koncept obsluhy

Regulátor obsluhujete pomocou dvoch tlačidiel výberu a otočného gombíka.

Displej zobrazuje označený prvok prostredníctvom bieleho písma na čiernom podklade. Blikajúca označená hodnota znamená, že chcete zmeniť hodnotu.

Ak regulátor nebudete obsluhovať dlhšie ako 5 minút, na displeji sa zobrazí základné zobrazenie.

4.2.1 Príklad: obsluha v základnom zobrazení

Zo základného zobrazenia môžete priamo meniť hodnotu "**Požadovaná teplota deň**" pre aktuálny deň tým, že budete otáčať otočným gombíkom.



Na displeji sa zobrazí otázka, či chcete hodnotu "**Požado**vaná teplota deň" zmeniť pre aktuálny deň alebo natrvalo.

4.2.1.1 Požadovaná teplota deň zmena hodnoty pre aktuálny deň

- Pre nastavenie požadovanej teploty otáčajte otočným gombíkom.
 - Displej prejde po niekoľkých sekundách opäť do základného zobrazenia. Nastavená požadovaná teplota platí po dobu šiestich hodín.

4.2.1.2 Trvalá zmena hodnoty Požadovaná teplota deň

- Pre nastavenie požadovanej teploty otáčajte otočným gombíkom.
- 2. Stlačte pravé tlačidlo výberu OK.
 - Displej prejde do základného zobrazenia. Zmena
 Požadovaná teplota deň bola natrvalo prevzatá.

4.2.2 Príklad zmeny kontrastu displeja



- Ak sa na displeji nezobrazuje základné zobrazenie, stláčajte ľavé tlačidlo výberu **Späť**, kým sa na displeji nezobrazí základné zobrazenie.
- 2. Stlačte ľavé tlačidlo výberu Menu.
 - Regulátor prejde do úrovne výberu 1.

Menu		Displ	ej		
Informácia	•	Konti	rast displej	a	9
Požadované teploty		Bloko	ovanie tlači	idiel	
Casové programy					
Späť	Výber		Zrušiť		OK
 Otáčajte otočným gombíkom, kým s zoznamu Základné nastavenie. 	a neoznačí položka	8. Pre	zmenu hodnoty	v otáčajte otoč	čným gombíkom.
Menu		Displ	ej		
Plánovať dni mimo domu		Ronti	rast displej Wanio tlači	a	12
Plánovať dni doma		DIOKC		ulei	
Základné nastavenie				r	
Snät'	Výher		Zrušiť		OK
	vyber	9. Pre	potvrdenie zme	eny stlačte pra	avé tlačidlo výberu OK .
 Suacie prave uacidio vyberu vyber. ⊲ Regulátor preide do úrovne výber 	eru 2	\triangleleft	Regulátor uložil	zmenenú ho	dnotu.
		10. Via dos	ckrát stlačte lav stali do základné	é tlačidlo výb ho zobrazen	eru Späť , aby ste sa ia.
Jazyk Dátum/denný čas		5 F	unkcie obsl	uhy a zob	razenia
Displej			Unozornenie		
			Funkcie opísa	ané v tejto ka	pitole nie sú k dispozícii
Spat	Výber		pre vsetky ko	nfiguracie sys	stemu.
 Otáčajte otočným gombíkom, kým s zoznamu Displej. 	a neoznačí položka	Prehľad sluhy	lná tabuľka dru	uhov prevád	dzky a úrovní ob-
Základné nastavenie		Druhy pr	revádzky (→ stra	na 18)	
Jazyk		Prehlad	úrovní obsluhy ([→ strana 18)	
Dátum/denný čas		v štruktúre menu dostanete k tejto funkcie uvadza, ako sa			
Displej		Opis funkcií pre ZÓNA 1 platí zastupujúco pre všetky prí- tomné zóny			
Späť	Výber	5.1	Informácie		
6. Stlačte pravé tlačidlo výberu Výber.		5.1.1	Odčítanie stav	vu systému	
 Regulátor prejde do nastavovace Nestavoné hodnote Kontract dia 	ej úrovne Displej .	Menu → Informácia → Stav systému			
Nastavená hodnota Kontrast displeja je označená.		 V bode Stav systému sa nachádza zoznam s informá- sizmi, ktorý zobrozvie prohľad aktuálnaha stavu svutávu. 			
Uispiej		a akt	uálne nastaveni	a, ktoré tam i	môžete meniť.
Blokovanje tlačidjel					
Späť	zmeniť				

- 7. Stlačte pravé tlačidlo výberu Zmeniť.
 - Označená hodnota bliká.

5.1.1.1 Systém

Menu → Informácia → Stav systému → Stav poruchy

 Ak nie je potrebná údržba a nevyskytla sa chyba, potom je v bode Stav poruchy hodnota OK. Ak je potrebná údržba alebo sa vyskytla chyba, potom je v bode Stav poruchy uvedená hodnota Zoz. por. Pravé tlačidlo výberu má v tomto prípade funkciu zobraziť. Ak stlačíte pravé tlačidlo výberu zobraziť, zobrazí sa na displeji zoznam poruchových hlásení.

Menu → Informácia → Stav systému → Tlak vody

 Pomocou tejto funkcie môžete zisťovať tlak vody vykurovacieho systému.

Menu → Informácia → Stav systému → Stav systému

- Pomocou tejto funkcie môžete odčítať, v akom druhu prevádzky sa nachádza vykurovací systém.
- Pohotov.: vykurovací systém nevykazuje žiadnu spotrebu energie a je v pokojovom stave.
- Vykur. pr.: vykurovací systém vykuruje obytné priestory na Požadovaná teplota vykurovania.
- Chladenie: vykurovací systém chladí obytné priestory na Požadovaná teplota chladenia.
- Teplá voda: vykurovací systém ohrieva teplú vodu v zásobníku na Požadovaná teplota Teplá voda.

Menu → Informácia → Stav systému → Teplota kolektora

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať aktuálnu teplotu na snímači teploty kolektora.

Menu → Informácia → Stav systému → Solárny zisk

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítaný solárny zisk.

Menu → Informácia → Stav systému → Reset solár. zisku

 Ak pri funkcii Res. solárneho zisku zvolíte nastavenie Áno a stlačíte pravé tlačidlo výberu Ok, potom nastavíte doteraz sčítaný solárny zisk späť na 0 kWh.

Menu → Informácia → Stav systému → Prírodný zisk

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítaný prírodný zisk.

Menu → Informácia → Stav systému → Reset prírodn. zisku

 Ak pri funkcii Reset prírodn. zisku zvolíte nastavenie Áno a stlačíte pravé tlačidlo výberu OK, potom nastavíte doteraz sčítaný prírodný zisk späť na 0 kWh.

$Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Stav \ systému \rightarrow Akt. \ vlh. \ priest. \ vzd.$

 Pomocou tejto funkcie môžete zisťovať aktuálnu vlhkosť priestorového vzduchu. Snímač vlhkosti priestorového vzduchu je zabudovaný v regulátore.

Menu -> Informácia -> Stav systému -> Aktuálny rosný bod

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať aktuálny rosný bod. Rosný bod uvádza teplotu, pri ktorej kondenzuje vodná para vzduchu a zráža sa na predmetoch.

Menu → Informácia → Stav systému → triVAI

 Pomocou tejto funkcie si môžete odčítať, či tepelné čerpadlo alebo prídavné vykurovacie zariadenie (plyn, olej alebo elektrický prúd) aktuálne pokrýva potrebu energie. Manažér energií rozhodne na základe triVAI a kritérií komfortu, ktorý zdroj energie použije. Ak je odčítaná hodnota vyššia ako 1, potom je tepelné čerpadlo výhodnejšie na pokrytie potreby energie, ako prídavné vykurovacie zariadenie.

5.1.1.2 ZÓNA 1

Menu → Informácia → Stav systému → Denná tepl. vykur.

 Pomocou tejto funkcie môžete nastavovať želanú dennú teplotu pre zónu.

Denná tepl. vykurovania je teplota, ktorú si želáte v priestoroch počas dňa alebo ak ste doma (denný režim).

Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Stav systému \rightarrow Denná tepl. chladenia

 Pomocou tejto funkcie môžete nastavovať želanú dennú teplotu pre zónu.

Denná tepl. chladenia je teplota, ktorú si želáte v priestoroch počas dňa alebo ak ste doma (denný režim).

Menu → Informácia → Stav systému → Nočná tepl. vykur.

 Pomocou tejto funkcie môžete nastavovať želanú nočnú teplotu pre zónu.

Nočná tepl. vykur. je teplota, ktorú si želáte v priestoroch v noci alebo ak ste mimo domu (nočný režim).

Menu → Informácia → Stav systému → Priestorová teplota

 Keď je regulátor namontovaný mimo zdroja tepla, potom môžete odčítať aktuálnu priestorovú teplotu.

Regulátor má zabudovaný snímač teploty, ktorý zistí priestorovú teplotu.

5.1.1.3 Vetranie

Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Stav systému \rightarrow Snímač kvality vzd. 1/2/3

 Pomocou tejto funkcie môžete zisťovať namerané hodnoty zo snímača kvality vzduchu.

$Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Stav \ systému \rightarrow Vlhkosť \ odpad. \ vzd.$

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať vlhkosť odpadového vzduchu vo vetracej šachte vetracieho zariadenia.

5.1.2 Spotreba

Niektoré komponenty nepodporujú zisťovanie spotreby, ktorá sa zobrazuje sčítaná na displeji. V návodoch komponentov sa dozviete, či a ako zaznamenávajú jednotlivé komponenty spotrebu.

Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Spotreba \rightarrow aktuálny mesiac \rightarrow Vykurovanie \rightarrow El. prúd

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu elektrickej energie na vykurovanie za prebiehajúci mesiac.

$$\label{eq:memory_states} \begin{split} \text{Menu} & \rightarrow \text{Informácia} \rightarrow \text{Spotreba} \rightarrow \text{aktuálny mesiac} \rightarrow \text{Vykurovanie} \rightarrow \text{Palivo} \end{split}$$

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu paliva v kWh na vykurovanie za prebiehajúci mesiac.

Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Spotreba \rightarrow aktuálny mesiac \rightarrow Teplá voda \rightarrow El. prúd

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu elektrickej energie na ohrev teplej vody za prebiehajúci mesiac.

$Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Spotreba \rightarrow aktuálny mesiac \rightarrow Teplá voda \rightarrow Palivo$

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu paliva v kWh na ohrev teplej vody za prebiehajúci mesiac.

Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Spotreba \rightarrow posledný mesiac \rightarrow Vykurovanie \rightarrow El. prúd

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu elektrickej energie na vykurovanie za posledný mesiac.

$$\label{eq:memory_states} \begin{split} \ensuremath{\mathsf{Menu}} & \to \ensuremath{\mathsf{Inform}}\xspace{\ensuremath{\mathsf{ac}}\xspace{\ensuremath{\mathsf{ac}}\xspace{\ensuremath{\mathsf{mesiac}}\xspace{\ensuremath{\mathsf{ac}}\xspace{\ensuremath{\mathsf{mesiac}}\xspace{\ensuremath{\mathsf{ac}}\xspace{\ensuremath{\mathsf{ac}}\xspace{\ensuremath{\mathsf{ac}}\xspace{\ensuremath{\mathsf{mesiac}}\xspace{\ensuremath{\mesiac}}\xspace{\ensuremath{\mesiace}\xspace{\ensuremath{\mesiace}\xspace{\ensuremath{\mesiace}\xspace{\ensuremath{\mesiace}\xspace{\ensuremath{\mesiace}\xspace{\ensuremath{\mesiace}\xspace{\ensuremath{\mesiace}\xspace{\ensuremath{\mesiace}\xspace{\ensuremath{\mesiace}\xspace{\ensuremath{\mesiace}\xspace{\ensuremath{\mesi$$

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu paliva v kWh na vykurovanie za posledný mesiac.

Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Spotreba \rightarrow posledný mesiac \rightarrow Teplá voda \rightarrow El. prúd

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu elektrickej energie na ohrev teplej vody za minulý mesiac.

Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Spotreba \rightarrow posledný mesiac \rightarrow Teplá voda \rightarrow Palivo

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu paliva v kWh na ohrev teplej vody za posledný mesiac.

Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Spotreba \rightarrow História \rightarrow Vykurovanie \rightarrow El. prúd

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu elektrickej energie na vykurovanie od uvedenia do prevádzky.

$$\label{eq:menu} \begin{split} \text{Menu} & \rightarrow \text{Informácia} \rightarrow \text{Spotreba} \rightarrow \text{História} \rightarrow \text{Vykurovanie} \rightarrow \\ \text{Palivo} \end{split}$$

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu paliva v kWh na vykurovanie od uvedenia do prevádzky.

Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Spotreba \rightarrow História \rightarrow Teplá voda \rightarrow El. prúd

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu elektrickej energie na ohrev teplej vody od uvedenia do prevádzky.

$Menu \rightarrow Informácia \rightarrow Spotreba \rightarrow História \rightarrow Teplá voda \rightarrow Palivo$

 Pomocou tejto funkcie môžete odčítať sčítanú spotrebu paliva v kWh na ohrev teplej vody od uvedenia do prevádzky.

5.1.3 Odčítanie diagramu solárneho zisku

Menu → Informácia → Solárny zisk

 Diagram zobrazuje v bode Solárny zisk porovnanie mesačných solárnych ziskov minulého a aktuálneho roka.

Celkový výnos je vidieť dole vpravo. Maximálnu hodnotu posledných dvoch rokov, ktorá bola dosiahnutá v jednom mesiaci, je vidieť hore vpravo.

5.1.4 Odčítanie diagramu prírodného zisku

Menu → Informácia → Prírodný zisk

 Diagram zobrazuje v bode **Prírodný zisk** porovnanie mesačných prírodných ziskov minulého a aktuálneho roka. Celkový výnos je vidieť dole vpravo. Maximálnu hodnotu posledných dvoch rokov, ktorá bola dosiahnutá v jednom mesiaci, je vidieť hore vpravo.

5.1.5 Odčítanie diagramu spotreby elektrickej energie

Menu → Informácia → Spotreba el. energie

 Diagram zobrazuje v bode Spotreba el. energie porovnanie mesačnej spotreby elektrickej energie minulého a aktuálneho roka.

Celkový výnos je vidieť dole vpravo. Maximálnu hodnotu posledných dvoch rokov, ktorá bola dosiahnutá v jednom mesiaci, je vidieť hore vpravo.

5.1.6 Odčítanie diagramu spotreby paliva

Menu -> Informácia -> Spotreba paliva

 Diagram zobrazuje v bode Spotreba paliva porovnanie mesačnej spotreby paliva minulého a aktuálneho roka.

Celkový výnos je vidieť dole vpravo. Maximálnu hodnotu posledných dvoch rokov, ktorá bola dosiahnutá v jednom mesiaci, je vidieť hore vpravo.

5.1.7 Odčítanie diagramu zisku zo spätného získavania tepla

Menu → Informácia → Spät. získav. tepla

 Diagram zobrazuje v bode Spät. získav. tepla porovnanie mesačného zisku zo spätného získavania tepla minulého a aktuálneho roka.

Celkový výnos je vidieť dole vpravo. Maximálnu hodnotu posledných dvoch rokov, ktorá bola dosiahnutá v jednom mesiaci, je vidieť hore vpravo.

5.1.8 Odčítanie kontaktných údajov servisného pracovníka

Menu → Informácia → Kontaktné údaje

 Ak servisný pracovník pri inštalácii zadal názov svojej firmy a svoje telefónne číslo, potom si môžete tieto údaje odčítať v bode Kontaktné údaje.

5.1.9 Odčítanie sériového čísla a čísla výrobku

Menu → Informácia → Sériové číslo

 V bode Sériové číslo sa nachádza sériové číslo regulátora, ktoré by prípadne mohol od vás chcieť servisný pracovník. Číslo výrobku sa nachádza v druhom riadku sériového čísla.

5.2 Nastavenia

5.2.1 Nastavenie požadovaných teplôt

Pomocou tejto funkcie nastavujete želané teploty pre zónu a ohrev teplej vody.

5 Funkcie obsluhy a zobrazenia

5.2.1.1 Zóna

Menu → Požadované teploty → ZÓNA 1

- Pre zónu môžete nastaviť rôzne požadované teploty:

Vykurovanie

- Požadovaná teplota Denná tepl. vykurovania je teplota, ktorú si želáte v priestoroch počas dňa alebo ak ste doma (denný režim).
- Požadovaná teplota Nočná tepl. vykur. je teplota, ktorú si želáte v priestoroch v noci alebo ak ste mimo domu (nočný režim).

Chladenie

 Požadovaná teplota Denná tepl. chladenia je teplota, ktorú si želáte v priestoroch počas dňa alebo ak ste doma (denný režim).

5.2.1.2 Ohrev teplej vody

Menu -> Požadované teploty -> Okruh teplej vody

 Pre okruh teplej vody môžete nastaviť požadovanú teplotu Teplá voda.

5.2.2 Nastavenie stupňa vetrania

Menu → Stupeň vetrania

 Pomocou tejto funkcie môžete nastavovať, ako rýchlo sa má spotrebovaný priestorový vzduch vymieňať za čerstvý vonkajší vzduch.

Stupeň vetrania **Max. st. vetrania, deň** sa stará o výmenu vzduchu, ktorú si želáte v priestoroch počas dňa alebo keď ste doma (denný režim). Stupeň vetrania **Max. st. vetrania, noc** sa stará o výmenu vzduchu, ktorú si želáte v priestoroch počas noci alebo keď ste mimo domu (nočný režim). To, ako pracuje vetracie zariadenie so stupňami vetrania, si vyhľadajte v návode na obsluhu pre vetracie zariadenie.

5.2.3 Nastavenie časových programov

5.2.3.1 Zobrazenie časových okien pre deň



Pomocou funkcie Časové programy môžete nastavovať časové okná.

Ak ste nenastavili žiadne časové okná, potom regulátor zohľadňuje časové okno stanovené vo výrobnom nastavení.

5.2.3.2 Nastavenie časových okien pre dni a bloky

Pre každý deň a blok je možné nastaviť až tri časové okná.

Časové okná nastavené pre deň majú prednosť pred časovými oknami nastavenými pre blok.

Denná tepl. vykur.: 21 °C

Nočná tepl. vykur.: 16 °C

Interval 1: 06.00 - 08.00 hod.

Interval 2: 16.30 – 18.00 hod.

Interval 3: 20.00 - 22.30 hod.

V rámci časových okien reguluje regulátor priestorovú teplotu na nastavenú **Denná tepl. vykur.** (denný režim).

Mimo časových okien reguluje regulátor priestorovú teplotu na nastavenú **Nočná tepl. vykur.** (nočný režim).

5.2.3.3 Rýchle nastavenie časových programov

Ak napríklad pre jeden pracovný deň v týždni potrebujete odlišné časové okno, potom najskôr nastavte časy pre celý blok **Pondelok – piatok**. Následne nastavte odlišné časové okno pre pracovný deň.

5.2.3.4 Zobrazenie a zmena odlišných časov v bloku

Pondelok-nedeľa				
Interval 1:	!! : !! - !! : !!			
Interval 2:	!! : !! - !! : !!			
Interval 3:	!! : !! - !! : !!			
Snät!	Výbor			
Spat	vyber			

Ak si na displeji necháte zobraziť blok a pre deň v tomto bloku ste definovali odlišné časové okno, potom sa na displeji zobrazia odlišné časy aj v bloku s **!!**.



Ak stlačíte pravé tlačidlo výberu **Výber**, potom sa na displeji zobrazí hlásenie, ktoré vás bude informovať o odlišnom časovom okne. Časy nepotrebujete prispôsobovať.

Nastavené časy pre blok označený **!!** si môžete nechať zobraziť na displeji a meniť pomocou pravého tlačidla výberu **OK**.

5.2.3.5 Pre zónu

Menu → Časové programy → ZÓNA 1

– Časové programy sú aktívne iba v druhu prevádzky Automatický režim (→ strana 13). V každom nastavenom časovom okne platí požadovaná teplota. V rámci časového okna prepne regulátor na Denný režim a zóna vykuruje pripojené priestory na požadovanú teplotu Denná tepl. vykur. Mimo časových okien prepne regulátor na druh prevádzky, ktorý nastavil servisný pracovník: eco alebo nočná teplota.

5.2.3.6 Pre ohrev teplej vody

Menu \rightarrow Časové programy \rightarrow Teplá voda \rightarrow Ohrev teplej vody

 Časové programy sú pre ohrev teplej vody aktívne iba v druhu prevádzky Automatický režim. V každom nastavenom časovom okne platí požadovaná teplota Okruh teplej vody. Na konci časového okna vypne regulátor ohrev teplej vody, až po začiatok nasledujúceho časového okna.

5.2.3.7 Pre chladenie

Menu → Časové programy → ZÓNA 1: chladenie

 Časové programy sú účinné v druhu prevádzky Chladenie a vo zvláštnom druhu prevádzky Manuálne chladenie. V každom nastavenom časovom okne platí požadovaná teplota, ktorú ste nastavili pri funkcii Požadované teploty. V rámci časových okien ochladí zóna obytné priestory na požadovanú teplotu Denná tepl. chladenia. Mimo týchto časových okien sa chladenie nerealizuje.

5.2.3.8 Pre cirkuláciu

Menu → Časové programy → Teplá voda → Cirkulácia

 Časové programy sú pre cirkuláciu aktívne iba v druhu prevádzky Automatický režim. Nastavené časové okná určujú prevádzkové doby cirkulácie. V rámci časových okien je cirkulácia zapnutá. Mimo časových okien je cirkulácia vypnutá.

5.2.3.9 Pre vetranie

Menu → Časové programy → Vetranie

Časové programy sú aktívne iba v druhu prevádzky Automatický režim. V každom nastavenom časovom okne platí stupeň vetrania, ktorý ste nastavili pri funkcii Vetranie. V rámci časových okien regulátor reguluje vetracie zariadenie maximálne na Max. st. vetrania, deň. Mimo časových okien regulátor reguluje vetracie zariadenie maximálne na Max. st. vetrania, noc.

5.2.3.10 Pre tichú prevádzku

Menu → Časové programy → Tichá prevádzka

 Môžete redukovať otáčky ventilátora tepelného čerpadla. Redukcia otáčok ventilátora sa taktiež prejaví na zníženom výkone vykurovania, predovšetkým pri nízkych vonkajších teplotách. Stupeň účinnosti tepelného čerpadla klesá.

5.2.3.11 Pre vysokú tarifu

Menu → Časové programy → Tarifa periódy

 Časy vysokej tarify sú závislé od vášho dodávateľa energie.

5.2.4 Plánovať dni mimo dom

Menu → Plánovať dni mimo domu

- Pomocou tejto funkcie nastavíte časový úsek s dátumom začiatku a konca a teplotu pre dni, ktoré trávite mimo domu. Preto nepotrebujete meniť časové okná, pre ktoré ste napríklad nenastavili pokles požadovanej teploty cez deň.
- Teplá voda sa nenahrieva.
- Predtým nastavená teplota platí pre všetky zóny.
- Vetranie beží na najnižšom stupni vetrania.
- Chladenie je vypnuté.

Pokiaľ je aktivovaná funkcia **Plánovať dni mimo dom**, má táto prednosť pred nastaveným druhom prevádzky. Po uplynutí zadaného časového úseku alebo ak funkciu zrušíte skôr, pracuje vykurovací systém opäť v prednastavenom druhu prevádzky.



Upozornenie

Funkcia **Chladenie** ostane zapnutá, ak to vyžadujú nariadenia krajiny. Servisný pracovník potom váš vykurovací systém nastaví tak, že počas vašej neprítomnosti ostane zapnutá funkcia **Chladenie** na požadovanej teplote.

5.2.5 Plánovanie dní doma

Menu → Plánovať dni doma

 V rámci uvedeného časového úseku pracuje vykurovací systém v druhu prevádzky Automatický režim s nastaveniami pre deň Nedeľa, ktoré sú nastavené pri funkcii Časové programy. Po uplynutí zadaného časového úseku alebo ak funkciu zrušíte skôr, pracuje vykurovací systém opäť v prednastavenom druhu prevádzky.

5.2.6 Výber jazyka

Menu → Základné nastavenia → Jazyk

 Ak sa jazyk napríklad servisného pracovníka odlišuje od nastaveného jazyka, potom môžete jazyk prestaviť pomocou tejto funkcie.

5.2.6.1 Nastavenie zrozumiteľného jazyka

- 1. Ľavé tlačidlo výberu stláčajte dovtedy, kým sa nezobrazenie.
- 2. Stlačte ešte raz ľavé tlačidlo výberu.
- Otočným gombíkom otáčajte doprava dovtedy, kým sa nezobrazí prerušovaná čiara.
- Otočným gombíkom otáčajte doľava dovtedy, kým neoznačíte druhú položku zoznamu nad prerušovanou čiarou.
- 5. Dva krát stlačte pravé tlačidlo výberu.
- 6. Otočným gombíkom otáčajte dovtedy, kým nenájdete jazyk, ktorému rozumiete.
- 7. Stlačte pravé tlačidlo výberu.

5.2.7 Nastavenie dátumu

Menu \rightarrow Základné nastavenia \rightarrow Dátum/denný čas \rightarrow Dátum

 Pomocou tejto funkcie nastavíte aktuálny dátum. Všetky funkcie regulátora, ktoré obsahujú dátum, sa vzťahujú na nastavený dátum.

5.2.8 Nastavenie denného času

Menu \rightarrow Základné nastavenia \rightarrow Dátum/denný čas \rightarrow Denný čas

Pomocou tejto funkcie nastavíte aktuálny denný čas.
 Všetky funkcie regulátora, ktoré obsahujú denný čas, sa vzťahujú na nastavený denný čas.

5.2.9 Aktivácia automatického alebo manuálneho prestavenia letného času

Menu \rightarrow Základné nastavenia \rightarrow Dátum/denný čas \rightarrow Letný čas

- Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť, či sa má regulátor automaticky prestaviť na letný čas alebo či chcete letný čas prestavovať manuálne.
- Auto: regulátor automaticky nastaví letný čas.
- Manuálne: musíte manuálne nastaviť letný čas.



Upozornenie

Letný čas znamená Stredoeurópsky letný čas: začiatok = posledná nedeľa v marci, koniec = posledná nedeľa v októbri.

Ak je snímač vonkajšej teploty vybavený prijímačom DCF77, potom nemá nastavenie letného času význam.

5.2.10 Nastavenie kontrastu displeja

Menu → Základné nastavenia → Displej → Kontrast displeja

 Kontrast displeja môžete nastavovať podľa svetlosti okolia tak, aby bol displej dobre čitateľný.

5.2.11 Aktivácia blokovania tlačidiel

$Menu \rightarrow Z\acute{a}kladn\acute{e} \ nastavenia \rightarrow Displej \rightarrow Blokovanie \ tla\acute{c}i-diel$

 Pomocou tejto funkcie aktivujte blokovanie tlačidiel. Po 1 minúte bez ovládania jedného z tlačidiel alebo otočného gombíka je blokovanie tlačidiel aktívne a funkcie už nemôžete nechcene zmeniť. Pri každom stlačení regulátora sa na displeji objaví hlásenie Blokovanie tlačidiel aktívne Na odblokovanie stlačte OK na 3 sekundy. Ak na 3 sekundy stlačíte tlačidlo OK, potom sa objaví základné zobrazenie a vy môžete zmeniť funkcie. Blokovanie tlačidiel je opätovne aktívne, ak po dobu 1 minúty nebudete ovládať žiadne tlačidlo ani otočný gombík.

Na trvalé zrušenie blokovania tlačidiel musíte najskôr odblokovať blokovanie tlačidiel a potom vo funkcii **Blokovanie tlačidiel** zvoliť hodnotu **Vyp**.

5.2.12 Nastavenie prednostného zobrazenia

$Menu \rightarrow Z\acute{a}kladn\acute{e} \ nastavenie \rightarrow Displej \rightarrow Prednost. \ zobr.$

 Pomocou tejto funkcie si môžete zvoliť, či v základnom zobrazení chcete vidieť údaje pre vykurovanie, chladenie alebo vetranie.

5.2.13 Nastavenie nákladov

Pre správny výpočet musíte všetky tarify uviesť v menovej jednotke za kWh.

Ak váš dodávateľ energie uvádza tarifu za plyn a elektrickú energiu v menovej jednotke za m³, potom si zistite presnú tarifu za plyn a elektrickú energiu v menovej jednotke za kWh.

Zaokrúhľujte na jedno desatinné miesto nahor alebo nadol. Príklad:

	Náklady	Nastavenie/faktor
Tarifa prídavného vykurov. zariad. (plyn, olej, el. prúd)	11,3 men. jedno- tiek/kWh	113
Nízka tarifa pre elektrickú energiu (tepelné čerpadlo)	14,5 men. jedno- tiek/kWh	145
Vysoká tarifa pre elektrickú energiu (tepelné čerpadlo)	18,7 men. jedno- tiek/kWh	187

5.2.13.1 Nastavenie tarify pre prídavné vykurovacie zariadenie

Menu \rightarrow Základné nastavenia \rightarrow Náklady \rightarrow Tarifa prídavného vykurov. zariad.

 Nastavený faktor/nastavenú hodnotu vyžaduje hybridný manažér pre správny výpočet nákladov.

Pre nastavenie správneho faktora/hodnoty si musíte zistiť vašu tarifu za plyn a elektrinu u vášho dodávateľa energie.

5.2.13.2 Nastavenie nízkej tarify pre elektrickú energiu

 Nastavený faktor/nastavenú hodnotu vyžaduje hybridný manažér pre správny výpočet nákladov.

Pre správne nastavenie **Nízka tarifa, prúd** si musíte zistiť vašu tarifu pre elektrickú energiu u vášho dodávateľa energie.

5.2.13.3 Nastavenie vysokej tarify pre elektrickú energiu

 Nastavený faktor/nastavenú hodnotu vyžaduje hybridný manažér pre správny výpočet nákladov.

Pre správne nastavenie **Vysoká tarifa, prúd** si musíte zistiť vašu tarifu pre elektrickú energiu u vášho dodávateľa energie.

5.2.14 Nastavenie korekcie priestorovej teploty

$Menu \rightarrow Z\acute{a}kladn\acute{e} \ nastavenia \rightarrow Korekcia \rightarrow Priestorov\acute{a} \ teplota$

 Ak je regulátor nainštalovaný v obytnom priestore, potom môže regulátor zobrazovať aktuálnu priestorovú teplotu.

V regulátore je teplomer na meranie priestorovej teploty. Pomocou korekcie môžete korigovať nameranú hodnotu tepla.

5.2.15 Nastavenie korekcie vonkajšej teploty

$$\label{eq:constant} \begin{split} \mbox{Menu} & \rightarrow Z\acute{a}kladn\acute{e} \ nastavenia \rightarrow Korekcia \rightarrow Korekcia \ vonk. \\ tepl. \end{split}$$

 Teplomer v snímači vonkajšej teploty regulátora meria vonkajšiu teplotu. Pomocou korekcie môžete korigovať nameranú hodnotu tepla.

5.2.16 Zmena názvu zóny

Menu -> Základné nastavenia -> Zadať názov zóny

Z výroby zadaný názov zóny môžete ľubovoľne zmeniť.
 Označenie názvu sa obmedzuje na 10 znakov.

5.2.17 Aktivácia spätného získavania tepla

Menu -> Základné nastavenia -> Spät. získav. tepla

 Funkcia Spät. získav. tepla je nastavená na Auto. To znamená, že interná regulácia kontroluje, či má spätné získavanie tepla zmysel alebo či sa má priamo viesť vonkajší vzduch do obytného priestoru. Bližšie informácie získate v návode na obsluhu pre recoVAIR.../4.

Ak ste zvolili **Aktivovať**, potom sa neustále využíva spätné získavanie tepla.

5.2.18 Nastavenie vlhkosti priestorového vzduchu

Menu -> Základné nastavenia -> Vlhkosť priestor. vzduchu

 Ak vlhkosť priestorového vzduchu prekročí nastavenú hodnotu, potom sa zapne pripojený odvlhčovač. Hneď ako hodnota klesne pod nastavenú hodnotu, opäť sa vypne odvlhčovač.

5.2.19 Obnoviť na výrobné nastavenie

Nastavenia pre Časové programy alebo pre Všetko môžete obnoviť na výrobné nastavenia.

Menu \rightarrow Základné nastavenia \rightarrow Výrobné nastavenie \rightarrow Časové programy

 S časovými programami nastavíte všetky nastavenia, ktoré ste vykonali vo funkcii Časové programy späť na výrobné nastavenie. Všetky ostatné nastavenia, ktoré obsahujú aj časy, ako napr. Dátum/denný čas, ostanú nezmenené.

Zatiaľ čo regulátor obnovuje časové programy na výrobné nastavenia, zobrazuje sa na displeji **prebieha**. Potom sa na displeji zobrazí základné zobrazenie.



Nebezpečenstvo chybnej funkcie!

Funkcia **Všetko** nastaví všetky nastavenia späť na výrobné nastavenia, aj nastavenia, ktoré nastavil servisný pracovník. Môže sa stať, že vykurovací systém nebude potom riadne fungovať.

 Prenechajte na servisného pracovníka, aby nastavil všetky nastavenia na výrobné nastavenia.

Menu \rightarrow Základné nastavenia \rightarrow Výrobné nastavenie \rightarrow Všetko

 Zatiaľ čo regulátor obnovuje nastavenia na výrobné nastavenia, zobrazuje sa na displeji prebieha. Potom sa na displeji zobrazí sprievodca inštalácie, ktorého smie obsluhovať iba servisný pracovník.

5.2.20 Úroveň pre servisných pracovníkov

Úroveň pre servisných pracovníkov je vyhradená servisným pracovníkom a preto je prístupná prostredníctvom prístupového kódu. V tejto úrovni môže servisný pracovník vykonávať potrebné nastavenia.

5.3 Druhy prevádzky

Druhy prevádzky je možné aktivovať priamo z akéhokoľvek druhu prevádzky pravým tlačidlom výberu **Druh prevádzky**. Ak je vykurovací systém vybavený viacerými zónami, potom platí aktivovaný zvláštny druh prevádzky iba pre zónu, ktorú prednastavil servisný pracovník.

Pri viacerých aktivovaných zónach môžete prostredníctvom ľavého tlačidla výberu **Menu** → **Základné nastavenie** pre každú zónu nastaviť samostatný zvláštny druh prevádzky.

Údaj o ceste na začiatku popisu druhu prevádzky uvádza, ako sa v štruktúre menu dostanete k tomuto druhu prevádzky.

5.3.1 Druhy prevádzky pre zóny

5.3.1.1 Automatický režim

Druh prevádzky → Vykurovanie → Auto

Menu → Základné nastavenia → Druh prevádzky → ZÓNA 1 → Auto

 Funkcia Auto reguluje zónu podľa nastavenej požadovanej teploty a nastavených časových okien.

V rámci časových okien reguluje regulátor priestorovú teplotu na nastavenú požadovanú teplotu **Deň** (denný režim).

Mimo časových okien reguluje regulátor podľa správania sa regulácie nastaveného servisným pracovníkom.

ECO (výrobné nastavenie): Funkcia vykurovania je vypnutá a regulátor monitoruje vonkajšiu teplotu. Ak vonkajšia teplota klesne pod 3 °C, potom zapne regulátor po uplynutí doby oneskorenia protimrazovej ochrany funkciu

vykurovania a reguluje priestorovú teplotu na nastavenú požadovanú teplotu **Noc** (nočný režim). Napriek zapnutej funkcii vykurovania je horák aktívny iba v prípade potreby. Ak vonkajšia teplota stúpne nad 4 °C, potom regulátor vypne funkciu vykurovania, ale monitorovanie vonkajšej teploty ostáva aktívne.

 Nočná teplota: Funkcia vykurovania je zapnutá a regulátor reguluje priestorovú teplotu na nastavenú požadovanú teplotu **Noc** (nočný režim).

5.3.1.2 Denný režim

Druh prevádzky → Vykurovanie → Deň

Menu → Základné nastavenia → Druh prevádzky → ZÓNA 1 → Deň

 Druh prevádzky Deň reguluje zónu na nastavenú požadovanú teplotu Deň bez zohľadnenia časových okien.

5.3.1.3 Nočný režim

Druh prevádzky → Vykurovanie → Noc

Menu \rightarrow Základné nastavenia \rightarrow Druh prevádzky \rightarrow ZÓNA 1 \rightarrow Noc

 Druh prevádzky Noc reguluje zónu na nastavenú požadovanú teplotu Noc bez zohľadnenia časových okien.

5.3.1.4 vyp

$Druh \ prevádzky \rightarrow Vykurovanie \rightarrow Vyp$

Menu \rightarrow Základné nastavenia \rightarrow Druh prevádzky \rightarrow ZÓNA 1 \rightarrow Vyp

 Funkcia Vykurov. je pre zónu vypnutá a je aktivovaná protimrazová funkcia.

5.3.2 Druhy prevádzky pre vetranie

To, ako pracuje vetracie zariadenie so stupňami vetrania, si vyhľadajte v návode na obsluhu pre vetracie zariadenie.

5.3.2.1 Automatický režim

Druh prevádzky → Vetranie → Auto

Funkcia Auto reguluje vetranie podľa nastaveného stupňa vetrania a nastavených časových okien.

V rámci časových okien reguluje regulátor výmenu vzduchu prostredníctvom nastaveného stupňa vetrania **Max. st. vet**rania, deň (denný režim).

Mimo časových okien reguluje regulátor výmenu vzduchu prostredníctvom nastaveného stupňa vetrania **Max. st. vet-rania, deň** (nočný režim).

5.3.2.2 Denný režim

Druh prevádzky → Vetranie → Deň

 Druh prevádzky Deň reguluje výmenu vzduchu prostredníctvom nastaveného stupňa vetrania Max. st. vetrania, deň bez zohľadnenia časových okien.

5.3.2.3 Nočný režim

$Druh \ prevádzky \rightarrow Vetranie \rightarrow Noc$

 Druh prevádzky Noc reguluje výmenu vzduchu prostredníctvom nastaveného stupňa vetrania Max. st. vetrania, noc, bez zohľadňovania časových okien.

5.3.3 Druhy prevádzky pre ohrev teplej vody

5.3.3.1 Automatický režim

Druh prevádzky → Teplá voda → Auto

 Druh prevádzky Auto reguluje ohrev teplej vody podľa nastavenej požadovanej teploty pre Okruh teplej vody a nastavených časových okien.

V rámci časového okna je ohrev teplej vody zapnutý a udržiava nastavenú teplotu teplej vody v zásobníku teplej vody. Mimo časových okien je ohrev teplej vody vypnutý.

5.3.3.2 Denný režim

Druh prevádzky → Teplá voda → Deň

 Druh prevádzky Deň reguluje ohrev teplej vody podľa nastavenej požadovanej teploty pre Okruh teplej vody bez zohľadnenia časových okien.

5.3.3.3 vyp

Druh prevádzky \rightarrow Teplá voda \rightarrow Vyp

 Ohrev teplej vody je vypnutý a funkcia protimrazovej ochrany je aktivovaná.

5.3.4 Druhy prevádzky cirkulácie

Druh prevádzky pre cirkuláciu zodpovedá vždy druhu prevádzky ohrevu teplej vody. Nemôžete nastaviť odlišný druh prevádzky.

5.3.5 Druhy prevádzky pre chladenie

5.3.5.1 Automatický režim

$Druh \ prevádzky \rightarrow Chladenie \rightarrow Auto$

 Automatický režim reguluje zónu podľa nastavenej požadovanej teploty a nastavených časových okien.

V rámci časových okien reguluje regulátor priestorovú teplotu na nastavenú požadovanú teplotu **Denná tepl. chladenia** (denný režim).

Mimo časových okien je funkcia Chladenie vypnutá.

5.3.5.2 Denný režim

Druh prevádzky → Chladenie → Deň

 Druh prevádzky Deň reguluje zónu na nastavenú požadovanú teplotu Denná tepl. chladenia bez zohľadnenia časových okien.

5.3.5.3 Vyp

$\textbf{Druh prevádzky} \rightarrow \textbf{Chladenie} \rightarrow \textbf{Vyp}$

- Funkcia **Chladenie** je vypnutá.

5.4 Zvláštne druhy prevádzky

Zvláštne druhy prevádzky je možné aktivovať priamo z akéhokoľvek druhu prevádzky pravým tlačidlom výberu **Druh prevádzky**. Ak je vykurovací systém vybavený viacerými zónami, potom platí aktivovaný zvláštny druh prevádzky iba pre zónu, ktorú prednastavil servisný pracovník.

Pri viacerých aktivovaných zónach môžete prostredníctvom ľavého tlačidla výberu **Menu** .→ **Základné nastavenie** pre každú zónu nastaviť samostatný zvláštny druh prevádzky.

Údaj o ceste na začiatku popisu zvláštneho druhu prevádzky uvádza, ako sa v štruktúre menu dostanete k tomuto zvláštnemu druhu prevádzky.

5.4.1 Manuálne chladenie

Druh prevádzky → Manuálne chladenie

 Ak je vonkajšia teplota vysoká, potom môžete aktivovať zvláštny druh prevádzky Manuálne chladenie. Stanovte, po dobu koľkých dní sa má aktivovať zvláštny druh prevádzky. Ak aktivujete Manuálne chladenie, potom nemôžete súčasne kúriť. Funkcia Manuálne chladenie má prednosť pred vykurovaním.

Nastavenie platí dovtedy, pokiaľ je aktívny zvláštny druh prevádzky. Zvláštny druh prevádzky sa deaktivuje, ak nastavené dni uplynuli alebo ak vonkajšia teplota klesne pod 4 °C.

Ak chcete nastaviť teplotu pre viacero zón samostatne, môžete teploty nastaviť pomocou funkcie **Požadované teploty**.

5.4.2 1 deň doma

Druh prevádzky \rightarrow 1 deň doma

Menu \rightarrow Základné nastavenia \rightarrow Druh prevádzky \rightarrow ZÓNA 1 \rightarrow 1 deň doma

 Ak strávite jeden deň doma, potom aktivujte zvláštny druh prevádzky 1 deň doma. Zvláštny druh prevádzky aktivuje na jeden deň druh prevádzky Automatický režim s nastaveniami pre deň Nedeľa, ktoré sú nastavené pri funkcii Časové programy.

Zvláštny druh prevádzky sa automaticky deaktivuje od 24.00 hod. alebo ho zrušíte ešte skôr sami. Vykurovací systém potom opäť pracuje v prednastavenom druhu prevádzky.

5.4.3 1 deň mimo domu

Druh prevádzky \rightarrow 1 deň mimo domu

Menu \rightarrow Základné nastavenia \rightarrow Druh prevádzky \rightarrow ZÓNA 1 \rightarrow 1 deň mimo domu

 Ak nie ste doma iba jeden deň, aktivujte zvláštny druh prevádzky 1 deň mimo domu. Zvláštny druh prevádzky reguluje priestorovú teplotu na požadovanú teplotu Noc.

Ohrev teplej vody a cirkulácia sú vypnuté a protimrazová ochrana je aktivovaná.

Zvláštny druh prevádzky sa automaticky deaktivuje od 24.00 hod. alebo ho zrušíte ešte skôr sami. Vykurovací systém potom opäť pracuje v prednastavenom druhu prevádzky.

Vetranie je aktivované a pracuje na najnižšom stupni vetrania.

5.4.4 Jednorazové nárazové vetranie

Druh prevádzky \rightarrow Jednorazové vetranie

Menu → Základné nastavenia → Druh prevádzky → ZÓNA 1 → Jednorazové vetranie

 Ak chcete zónu vypnúť počas vetrania obytných priestorov, aktivujte zvláštny druh prevádzky Jednorázové nárazové vetranie.

Zvláštny druh prevádzky vypne zónu na dobu 30 minút. Funkcia protimrazovej ochrany je aktivovaná, ohrev teplej vody a cirkulácia ostávajú zapnuté.

Vetranie je aktivované a pracuje na najvyššom stupni vetrania.

Zvláštny druh prevádzky sa automaticky deaktivuje po uplynutí 30 minút alebo ak ho zrušíte ešte skôr sami. Vykurovací systém potom opäť pracuje v prednastavenom druhu prevádzky.

5.4.5 Párty

Druh prevádzky → Párty

Menu \rightarrow Základné nastavenia \rightarrow Druh prevádzky \rightarrow ZÓNA 1 \rightarrow Párty

 Ak chcete dočasne zapnúť zónu, ohrev teplej vody, vetranie a cirkuláciu, aktivujte zvláštny druh prevádzky Párty.

Zvláštny druh prevádzky reguluje priestorovú teplotu na nastavenú požadovanú teplotu **Deň** a podľa nastavených časových okien.

Zvláštny druh prevádzky sa deaktivuje po šiestich hodinách alebo ak predtým zrušíte zvláštny druh prevádzky. Vykurovací systém potom opäť pracuje v prednastavenom druhu prevádzky.

5.4.6 Jednorazové nabitie zásobníka

Druh prevádzky → Jednorazový ohrev zásobníka

 Ak ste vypli ohrev teplej vody alebo mimo časového okna potrebujete teplú vodu, aktivujte zvláštny druh prevádzky Jednorazový ohrev zásobníka.

Zvláštny druh prevádzky jednorazovo nahreje vodu v zásobníku teplej vody, kým sa nedosiahne nastavená požadovaná teplota **Teplá voda** alebo kým nezrušíte zvláštny druh prevádzky. Vykurovací systém potom opäť pracuje v prednastavenom druhu prevádzky.

5.4.7 Systém vyp (protimrazová ochrana aktívna)

Druh prevádzky \rightarrow Systém vyp

 Funkcia vykurovania, okruh teplej vody a chladenie sú vypnuté. Funkcia protimrazovej ochrany je aktivovaná.

Cirkulácia je vypnutá.

Vetranie je aktivované a pracuje na najnižšom stupni vetrania.

6 Údržba a odstránenie poruchy

5.5 Hlásenia

5.5.1 Hlásenie údržby

Ak je potrebná údržba, na displeji regulátora sa zobrazuje hlásenie údržby ***.

Aby sa vykurovací systém chránil pred výpadkom alebo poškodením, musíte prihliadať na hlásenie údržby:

- Ak návod na obsluhu zobrazeného zariadenia obsahuje pokyn k údržbe ku hláseniu údržby, potom vykonajte údržbu podľa pokynu k údržbe.
- Ak návod na obsluhu zobrazeného zariadenia neobsahuje pokyn k údržbe ku hláseniu údržby alebo údržbu nechcete vykonať sami, potom upovedomte servisného pracovníka.

Môžu sa zobraziť nasledujúce hlásenia údržby:

- Údržba zdroja tepla 1 (vykurovacie zariadenie, tepelné čerpadlo)
- Údržba zdroja tepla 2 (vykurovacie zariadenie, tepelné čerpadlo)
- Údržba (vykurovacieho systému)
- Nedost. vody zdroj. tepla 1 (vykurovacie zariadenie, tepelné čerpadlo)
- Nedost. vody zdroj. tepla 2 (vykurovacie zariadenie, tepelné čerpadlo)
- Nedostatok vody, prídavný modul (tepelné čerpadlo)
- Údržba vetracieho zariadenia

5.5.2 Chybové hlásenie

Ak sa vyskytne chyba vo vykurovacom systéme, potom sa na displeji zobrazí $\langle I \rangle$ s poruchovým hlásením. Servisný pracovník musí odstrániť alebo opraviť poruchu vykurovacieho systému, inak môže dôjsť k vecným škodám alebo k výpadku vykurovacieho systému.

Upovedomte servisného pracovníka.

Ak na displeji chcete opäť vidieť základné zobrazenie, potom stlačte ľavé tlačidlo výberu **Späť**.

Aktuálne poruchové hlásenia si môžete prečítať aj v **Menu** → **Informácia** → **Stav systému** → **Stav poruchy**. Hneď ako je prítomné poruchové hlásenie pre vykurovací systém, zobrazí nastavovacia úroveň **Stav poruchy** hodnotu **Zoz. por.**. Pravé tlačidlo výberu má funkciu **zobraziť**.

6 Údržba a odstránenie poruchy

6.1 Ošetrovanie výrobku



Pozor!

Riziko hmotných škôd v dôsledku nevhodných čistiacich prostriedkov!

- Nepoužívajte spreje, prostriedky na drhnutie, prostriedky na preplachovanie, čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel a chlóru.
- Kryt výrobku očistite pomocou vlhkej handričky a nepatrného množstva mydla bez rozpúšťadiel.

6.2 Prehľad porúch

Rozpoznanie a odstránenie porúch (→ strana 23)

Ak sa na displeji zobrazí poruchové hlásenie **Obmedzená prevádzka / zabezpečenie komfortu**, vypadlo tepelné čerpadlo a regulátor prejde do núdzovej prevádzky. Prídavné vykurovacie zariadenie teraz zásobuje vykurovací systém vykurovacou energiou. Servisný pracovník priškrtil pri inštalácii teplotu pre núdzovú prevádzku. Budete cítiť, že teplá voda a vykurovanie sa veľmi nezahrievajú.

Kým nepríde servisný pracovník, môžete prostredníctvom otočného gombíka zvoliť nasledujúce nastavenia:

- neaktívny: regulátor pracuje v núdzovej prevádzke, vykurovanie a teplá voda sú iba mierne teplé
- Vykurov.: prídavné vykurovacie zariadenie prevezme vykurovaciu prevádzku, vykurovanie teplé, teplá voda studená
- TV: prídavné vykurovacie zariadenie prevezme prevádzku teplej vody, teplá voda teplá, vykurovanie studené
- TV+vykur.: prídavné vykurovacie zariadenie prevezme vykurovaciu prevádzku a prevádzku teplej vody, vykurovanie a teplá voda sú teplé

Prídavné vykurovacie zariadenie nie je tak efektívne ako tepelné čerpadlo a tým je výroba tepla výhradne pomocou prídavného vykurovacieho zariadenia drahá.

Ak chcete vykonať nastavenia na regulátore, potom kliknite na **Späť** a na displeji sa zobrazí základné zobrazenie. Po 5 minútach bez obsluhy sa na displeji opäť objaví poruchové hlásenie.

7 Vyradenie z prevádzky

7.1 Výmena regulátora

Ak sa má regulátor vykurovacieho systému vymeniť, potom sa musí vykurovací systém odstaviť mimo prevádzku.

Práce nechajte vykonať servisnému pracovníkovi.

7.2 Recyklácia a likvidácia

 Likvidáciu obalu prenechajte, prosím, servisnému pracovníkovi, ktorý zariadenie inštaloval.

R

Ak je výrobok označený týmto symbolom:

- Výrobok v tomto prípade nelikvidujte prostredníctvom domového odpadu.
- Výrobok namiesto toho odovzdajte na zbernom mieste pre staré elektrické alebo elektronické prístroje a zariadenia.

Ak výrobok obsahuje batérie, ktoré sú označené týmto symbolom, potom batérie obsahujú substancie škodlivé pre zdravie a životné prostredie.

 Batérie v tomto prípade zlikvidujte na zbernom mieste pre batérie.

8 Záruka a zákaznícky servis

8.1 Záruka

Na všetky dodávané výrobky poskytujeme záruku 36 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky, maximálne 42 mesiacov odo dňa predaja konečnému užívateľovi. Predpoklady uznania záruky sú jasne definované v záručnom liste, ktorý sa pridáva ku kotlu a zákazník musí byť o záručných podmienkach pri kúpe oboznámený.

Kotol musí byť spustený servisným technikom, ktorý ma osvedčenie na základe absolvovaného školenia. Informácie na tel.čísle: 0850 211711 alebo na www.vaillant.sk

8.2 Zákaznícky servis

Služby zákazníkom sú poskytované po celom Slovenku. Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej stránke www.vaillant.sk.

Zákaznícka linka: 034 696 61 28

9 Technické údaje

9.1 Technické údaje

Max. prevádzkové napätie	24 V
Príkon	< 50 mA
Prierez prípojných vedení	0,75 1,5 mm²
Krytie	IP 20
Trieda ochrany	III
Max. prípustná teplota okolia	0 60 °C
Akt. vlh. priest. vzd	35 95 %
Výška	115 mm
Šírka	147 mm
Hĺbka	50 mm

9.2 Údaje o výrobku podľa nariadenia EÚ č. 811/2013, 812/2013

Efektívnosť vykurovania priestoru podmienená ročným obdobím obsahuje pri zariadeniach s integrovanými regulátormi riadenými v závislosti od vonkajšej teploty vrátane aktivovateľnej funkcie priestorového termostatu vždy korekčný faktor technologickej triedy regulátora VI. Odchýlka efektívnosti vykurovania priestoru podmienená ročným obdobím je pri deaktivácii tejto funkcie možná.

Trieda regulátora teploty	VI
Príspevok k energetickej efektivite podmie- nenej ročným obdobím ns	4,0 %

9.3 Odpory snímačov

Teplota (°C)	Odpor (Ohm)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1020
30	920
35	831
40	740

A Prehľad funkcií obsluhy a zobrazenia



Upozornenie

Uvedené funkcie v prehľade druhov prevádzky a v prehľade úrovní obsluhy nie sú k dispozícii pre všetky konfigurácie systému.

A.1 Druhy prevádzky

Druh prevádzky	Nastavenie	Výrobné nastavenie				
Druh prevádzky						
Kúrenie	Vyp, Auto, Deň, Noc	Auto				
Chladenie	Vyp, Auto, Deň	Auto				
Vetranie	Auto, Deň, Noc	Auto				
Teplá voda	Vyp, Auto, Deň	Auto				
Zvláštny druh prevádzky						
Manuálne chladenie	aktívne	-				
1 deň doma	aktívne	-				
1 deň mimo domu	aktívne	-				
Jednorazové vetranie	aktívne	-				
Párty	aktívne	-				
Jednorazový ohrev zásobníka	aktívne	-				
Systém vyp, aktívne	aktívne	-				

A.2 Úrovne obsluhy

Opis funkcií pre ZÓNA 1 platí zastupujúco pre všetky prítomné zóny.

Nastavovacia úroveň	Hodnoty		Jednotka	Veľkosť kroku, výber	Výrobné nastave-	
	min.	max.			nie	
Informácia → Stav systému →						
Systém						
Stav poruchy	aktuálna ho	odnota		OK, Zoz. por.		
Tlak vody	aktuálna ho	odnota	bar			
Stav systému	aktuálna ho	odnota		Pohotov., Vykur. pr., Chlade- nie, Teplá voda		
Teplota kolektora	aktuálna ho	odnota	°C			
Solárny zisk	aktuálna ho	odnota	kWh			
Res. solárneho zisku	aktuálna ho	odnota		Áno, Nie	Nie	
Prírodný zisk	aktuálna ho	odnota	kWh			
Res. prírodného zisku	aktuálna hodnota			Áno, Nie	Nie	
Akt. vlh. priest. vzd.	aktuálna ho	odnota	%			
Aktuálny rosný bod	aktuálna ho	odnota	°C			
triVAI	aktuálna hodnota					
ZÓNA 1						
Denná tep. Kúrenie	aktuálna hodnota		°C	0,5	20	
	5	30				
Denná tep. Chladenie	Denná tep. Chladenie aktuálna hodnota		°C	0,5	24	
	15	30				
Nočná tep. kúrenia	Nočná tep. kúrenia aktuálna hodnot		°C	0,5	15	
	5	30				
Priestorová teplota	aktuálna ho	odnota	°C			
Vetranie	•					

Nastavovacia úroveň	Hodnoty	Jednotka	Veľkosť kroku, výber	Výrobné nastave-
	min. max.	_		nie
Snímač kvality vzduchu 1	aktuálna hodnota	ppm		
Snímač kvality vzduchu 2	aktuálna hodnota	ppm		
Snímač kvality vzduchu 3	aktuálna hodnota	ppm		
Vlhkosť odpad. vzd.	aktuálna hodnota	%rel		
	I		1	L
Menu → Informácia → Spotreba → aktuá	álny mesiac → Vykurovan	ie →		
El. prúd	sčítaná hodnota aktu- álneho mesiaca	kWh		
Palivo	sčítaná hodnota aktu-	kWh		
Menu → Informácia → Spotreba → aktuá	álny mesiac → Teplá voda	a →		
El. prúd	sčítaná hodnota aktu-	kWh		
•	álneho mesiaca			
Palivo	sčítaná hodnota aktu- álneho mesiaca	kWh		
Menu → Informácia → Spotreba → posle	edný mesiac → Vykurova	nie →		
El. prúd	sčítaná hodnota po- sledného mesiaca	kWh		
Palivo	sčítaná hodnota po- sledného mesiaca	kWh		
			1	
Menu → Informácia → Spotreba → posle	edný mesiac → Teplá vod	a →		
El. prúd	sčítaná hodnota	kWh		
	od uvedenia do prevádzky			
Palivo	sčítaná hodnota	kWh		
	od uvedenia do prevádzky			
Menu → Informácia → Spotreba → Histó	ria → Vykurovanie →			
El. prúd	sčítaná hodnota	kWh		
	od uvedenia do prevádzky			
Palivo	sčítaná hodnota	kWh		
	prevádzky			
	-	L	l	1
Menu → Informácia → Spotreba → Histó	ria → Teplá voda →			
El. prúd	sčítaná hodnota	kWh		
	od uvedenia do prevádzky			
Palivo	sčítaná hodnota	kWh		
	od uvedenia do prevádzky			
Informácia → Solárny zisk →				
Stĺpcový diagram	Porovnanie minulého roku s aktuálnym ro- kom	kWh/mesiac		
			•	
Informácia → Prírodný zisk →				

Nastavovacia úroveň	Hodnoty		Jednotka	Veľkosť kroku, výber	Výrobné nastave-
	min. max.		nie		
Stĺpcový diagram	Porovnanie minulého roku s aktuálnym ro- kom		kWh/mesiac		
Informácia → Spotreba el, energie →					
Stĺpcový diagram	Porovnanie minulého roku s aktuálnym ro- kom		kWh/mesiac		
Informácia → Spotreba paliva →					
Stĺpcový diagram	Porovnanie minulého roku s aktuálnym ro- kom		kWh/mesiac		
Informácia → Spät získav tenla →					
Stĺpcový diagram	Porovnanie minulého roku s aktuálnym ro- kom		kWh/mesiac		
Informácia → Kontaktné údaje →					
Firma Telefónne číslo	aktuálne ho	odnoty			
Informácia → Sériové číslo					
Číslo zariadenia	permanentná hodnota				
Požadované teploty → ZÓNA 1 →					
Denná tep. Kúrenie	5	30	°C	0,5	20
Denná tep. Chladenie	15	30	°C	0,5	24
Nočná tep. kúrenia	5	30	°C	0,5	15
Dežedence (tenlete - Olmek tenleter					
Požadované teploty → Okruh teplej vod	ly →	70	°0		00
	35	70		1	60
Stupeň vetrania →					
Max st vetrania deň	1	10		1	7
Max st vetrania noc	1	10		1	3
		10			5
Časové programy → ZÓNA 1: vykurova	anie →				
jednotlivé dni a bloky				Pondelok, Utorok, Streda, Štvr- tok, Piatok, Sobota, Nedeľa und Pondelok – Piatok, Sobota – Nedeľa, Pondelok – Nedeľa	Po až Pia: 06.00–22.00 So: 07.30–23.30 Ne: 07.30–22.00
Časové okno 1: Začiatok – Koniec Časové okno 2: Začiatok – Koniec Časové okno 3: Začiatok – Koniec	00:00	24:00	h:min	00:10	
Časové programy → Tenlé voda → Obr	ev tenlei vod	V →			
jednotlivé dni a bloky		y →		Pondelok, Utorok, Streda, Štvr- tok, Piatok, Sobota, Nedeľa und Pondelok – Piatok, Sobota – Nedeľa, Pondelok – Nedeľa	Po až Pia: 05.30–22.00 So: 07.00–23.30 Ne: 07.00–22.00

Nastavovacia úroveň	Hodnoty		Jednotka	Veľkosť kroku, výber	Výrobné nastave-
	min.	max.	1		nie
Časové okno 1: Začiatok – Koniec Časové okno 2: Začiatok – Koniec Časové okno 3: Začiatok – Koniec	00:00	24:00	h:min	00:10	Po až Pia: 05.30–22.00 So: 07.00–23.30
					Ne: 07.00-22.00
Časové programy → Okruh teplej vody	→ Cirkulácia	→			
jednotlivé dni a bloky				Pondelok, Utorok, Streda, Štvr- tok, Piatok, Sobota, Nedeľa und Pondelok – Piatok, Sobota – Nedeľa, Pondelok – Nedeľa	Po až Pia: 06.00–22.00 So: 07.30–23.30 Ne: 07.30–22.00
Časové okno 1: Začiatok – Koniec Časové okno 2: Začiatok – Koniec Časové okno 3: Začiatok – Koniec	00:00	24:00	h:min	00:10	
Časové programy → ZÓNA 1: chladeni	θ →	-			
jednotlivé dni a bloky				Pondelok, Utorok, Streda, Štvr- tok, Piatok, Sobota, Nedeľa und Pondelok – Piatok, Sobota – Nedeľa, Pondelok – Nedeľa	Po až Pia: 06.00–22.00 So: 07.30–23.30 Ne: 07.30–22.00
Časové okno 1: Začiatok – Koniec Časové okno 2: Začiatok – Koniec Časové okno 3: Začiatok – Koniec	00:00	24:00	h:min	00:10	
Časové programy → Vetranie →					
jednotlivé dni a bloky				Pondelok, Utorok, Streda, Štvr- tok, Piatok, Sobota, Nedeľa und Pondelok – Piatok, Sobota – Nedeľa, Pondelok – Nedeľa	Po až Pia: 06.00–22.00 So: 07.30–23.30 Ne: 07.30–22.00
Časové okno 1: Začiatok – Koniec Časové okno 2: Začiatok – Koniec Časové okno 3: Začiatok – Koniec	00:00	24:00	h:min	00:10	
Časové programy → Tichá prevádzka -	*				
jednotlivé dni a bloky				Pondelok, Utorok, Streda, Štvr- tok, Piatok, Sobota, Nedeľa und Pondelok – Piatok, Sobota – Nedeľa, Pondelok – Nedeľa	Po až Ne: 00.00–00.00
Časové okno 1: Začiatok – Koniec Časové okno 2: Začiatok – Koniec Časové okno 3: Začiatok – Koniec	00:00	24:00	h:min	00:10	
Časové programy → Vysoká tarifa →					
jednotlivé dni a bloky				Pondelok, Utorok, Streda, Štvr- tok, Piatok, Sobota, Nedeľa und Pondelok – Piatok, Sobota – Nedeľa, Pondelok – Nedeľa	Po až Ne: 11.00–13.00
Časové okno 1: Začiatok – Koniec Časové okno 2: Začiatok – Koniec Časové okno 3: Začiatok – Koniec	00:00	24:00	h:min	00:10	
Plánovať dni mimo dom →	1 -	-			
Začiatok	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	deň.mesiac.rok	01.01.14
Koniec	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	deň.mesiac.rok	01.01.14
Teplota	5	30	°C	1	15

Nastavovacia úroveň	stavovacia úroveň Hodnoty		Jednotka	Veľkosť kroku, výber	Výrobné nastave- nie
	min.	max.			
Plánovať dni doma →					
Začiatok	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	deň.mesiac.rok	01.01.14
Koniec	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	deň.mesiac.rok	01.01.14
	1		•		
Základné nastavenie → Jazyk →					
				voliteľný jazyk	Deutsch
Základné nastavenie → Dátum/denný č	čas →				
Dátum	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	deň.mesiac.rok	01.01.15
Denný čas	00:00	23:59	h:min	00:10	08:00
Letný čas				manuálne, Auto	manuálne
Základné nastavenie → Displej →	1		1		1
Kontrast displeja	1	15		1	9
Blokovanie tlačidiel				Vyp, Zap	vур.
Prednostné zobrazenie				Vykurovanie, Chladenie, Vetra-	Kúrenie
_					
Základné nastavenia → Náklady →					
Tarifa prídavného vykurov, zariad.	1	999		1	12
Nízka tarifa pre elektrickú energiu	1	999		1	16
Vysoká tarifa pre elektrickú energiu	1	999		1	20
Základné nastavenie → Korekcia →					
Priestorová teplota	-3,0	3,0	К	0,5	0,0
Vonkajšia teplota	-3,0	3,0	к	0,5	0,0
Základné nastavenia → Druh prevádzk	y → ZÓNA 1	\rightarrow			
Kúrenie				Vyp, Auto, Deň, Noc	Auto
Chladenie				Vyp, Auto, Deň	Auto
1 deň doma				aktívny, neaktívny	neaktívne
1 deň mimo domu				aktívny, neaktívny	neaktívne
Jednorazové vetranie				aktívny, neaktívny	neaktívne
Párty				aktívny, neaktívny	neaktívne
Základné nastavenia → Zadať názov z	óny →			-	-
ZÓNA 1	1	10	Písmeno,	A až Z, 0 až 9, medzera	ZÓNA 1
			CISIICa		
Základné nastavenia → Vetranie →					
Snät získav tenla				Auto Aktivovať Vvo	Auto
Základné nastavenie → Vlhkosť priesto	r. vzduchu -	→			
Max. vlh. priestor. vzduchu	30	70	%rel	1	40
Základné nastavenia → Obnoviť na vvi	robné nastav	venie →			
Časové programy				Áno, Nie	Nie
Všetko	1			Áno, Nie	Nie

Nastavovacia úroveň	Hodnoty		Jednotka	Veľkosť kroku, výber	Výrobné nastave-
	min.	max.			nie
Úroveň p. servisných pracovníkov →					
Zadať kód	000	999		1	000

B Rozpoznanie a odstránenie porúch

Porucha	Príčina	Odstránenie poruchy
Displej je tmavý Bez zmien na zobrazení prostredníctvom otočného gombíka Bez zmien na zobrazení prostredníctvom tlačidiel výberu	Chyba zariadenia	 Sieťový vypínač na všetkých zdrojoch tepla vypnite na cca. 1 minútu a potom ho opäť zapnite Ak je porucha stále prítomná, potom upovedomte servis- ného pracovníka
Nie je možná zmena nastavení a hodnôt Zobrazenie na displeji: Blokovanie tlači- diel aktívne Na odblokovanie stlačte OK na 3 sekundy	Blokovanie tlačidiel je aktívne	 Ak chcete zmeniť hodnoty bez deaktivácie blokovania tlačidiel: 1. Na 3 sekundy stlačte tlačidlo OK. 2. Zvoľte funkciu, ktorej hodnotu chcete zmeniť. 3. Zmeňte hodnotu. Po 1 minúte bez ovládania je opäť aktivované blokovanie tlačidiel. Ak chcete deaktivovať blokovanie tlačidiel: 1. Na 3 sekundy stlačte tlačidlo OK. 2. Zvoľte funkciu Blokovanie tlačidiel . 3. Hodnotu zmeňte na Vyp .
Nedostatočný ohrev vykurovania a teplej vody	Tepelné čerpadlo nepra- cuje	 Upovedomte servisného pracovníka. Dočasné nastavenia, kým nepríde servisný pracovník: Pomocou otočného gombíka zvoľte nastavenie: neaktívny: regulátor pracuje v núdzovej prevádzke, vykurovanie a teplá voda sú mierne teplé Vykurov.: prídavné vykurovacie zariadenie prevezme vykurovaciu prevádzku, vykurovanie teplé, teplá voda studená TV: prídavné vykurovacie zariadenie prevezme prevádzku teplej vody, teplá voda teplá, vykurovanie studené TV+vykur.: prídavné vykurovacie zariadenie prevezme vykurovaciu prevádzku a prevádzku teplej vody
rovacieho zariadenia drahá.	етекцілне ако тереіне сегра	dio, a tym je vyroda tepla vynradne pomocou pridavneho vyku-

Zoznam hesiel

1
1 deň doma 15
1 deň mimo domu15
Α
Aktivácia blokovania tlačidiel12
Aktivácia spätného získavania tepla
Automatický režim
C
Cirkulácia5
Chladenie
Chyboyé hlásenie
č
Časové okno, odlišné časv v bloku 10
Casovy program
Chiedonia 11
naslavil
Tychio hastavit
licha prevadzka 11
Vetranie
Vysoká tarifa11
Zóna
Císlo výrobku4
D
Denný režim
Druh prevádzky 6, 13
Chladenie, automatický režim14
Chladenie, denný režim14
Chladenie, vyp15
Ohrev teplej vody, automatický režim
Ohrev teplej vody, denný režim 14
Ohrev teplej vody, vyp14
Vetranie, automatický režim14
Vetranie, denný režim14
Vetranie, nočný režim14
Vykurovanie, automatický režim13
Vykurovanie, denný režim14
Vykurovanie, nočný režim14
Vykurovanie, vyp
Druh prevádzky vykurovanie vyp
F
Funkcia protimrazovej ochrany 5
Funkcia protinnazovej ochrany
Funkcia regulácie
Funkcia regulácie
Funkcia regulácie
Funkcia regulácie 4 Funkcia Softkey 5 H Hlásenie údržby 16
Funkcia regulácie 4 Funkcia Softkey 5 H Hlásenie údržby Il 16 I 3
Funkcia regulácie 4 Funkcia Softkey 5 H Hlásenie údržby Il 16 Inštalácia, servisný technik 3
Funkcia politimazovej ochrany 5 Funkcia Softkey 5 H 16 I 16 Inštalácia, servisný technik 3 J 16 Iednorazové nabitie zásobníka 15
Funkcia potininazovej ochrany 5 Funkcia Softkey 5 H 5 H 16 I 1 Inštalácia, servisný technik 3 J Jednorazové nabitie zásobníka 15 Independencie 15
Funkcia potininazovej ochrany 5 Funkcia softkey 5 H 16 I Inštalácia, servisný technik J Jednorazové nabitie zásobníka 15 Jednorazové nárazové vetranie
Funkcia politimazovej ochrany 5 Funkcia regulácie 4 Funkcia Softkey 5 H 16 I Inštalácia, servisný technik J Jednorazové nabitie zásobníka 15 Jednorazové nárazové vetranie 15 K Koncent obsluby 2
Funkcia politimazovej ochrany 5 Funkcia regulácie 4 Funkcia Softkey 5 H 16 Il Inštalácia, servisný technik J Jednorazové nabitie zásobníka Jednorazové nárazové vetranie 15 K Koncept obsluhy Kasteltzé údeje 2
Funkcia politimazovej ochrany 5 Funkcia regulácie 4 Funkcia Softkey 5 H 16 Il 16 Inštalácia, servisný technik 3 J Jednorazové nabitie zásobníka 15 Jednorazové nárazové vetranie 15 K Koncept obsluhy 6 Kontaktné údaje 9 9
Funkcia politimazovej ochrany 3 Funkcia regulácie 4 Funkcia Softkey 5 H 16 Il 16 Inštalácia, servisný technik 3 J Jednorazové nabitie zásobníka 15 Jednorazové nárazové vetranie 15 K Koncept obsluhy 6 Kontaktné údaje 9 Kontaktné údaje, servisný pracovník 9
Funkcia regulácie 4 Funkcia Softkey 5 H 16 Ilistalácia, servisný technik 3 J Jednorazové nabitie zásobníka Jednorazové nabitie zásobníka 15 Jednorazové nárazové vetranie 15 K Koncept obsluhy 6 Kontaktné údaje 9 Kontaktné údaje, servisný pracovník 9 M 15
Funkcia plotininazovej ochrany 5 Funkcia softkey 5 H 16 I Inštalácia, servisný technik. J Jednorazové nabitie zásobníka. Jednorazové nabitie zásobníka. 15 Jednorazové nárazové vetranie 15 K K Koncept obsluhy. 6 Kontaktné údaje. 9 Kontaktné údaje, servisný pracovník. 9 M 15

Ν

Nastavenie časových okien pre dni a bloky	10
Nastavenie dátumu	12
Nastavenie denného času	12
Nastavenie displeja	12
Nastavenie kontrastu displeja	12
Nastavenie korekcie priestorovej teploty	13
Nastavenie korekcie vonkajšej teploty	13
Nastavenie letného času	12
Nastavenie nákladov	12
Nastavenie nízkej tarify pre elektrickú energiu	12
Nastavenie normálneho času	12
Nastavenie prednostného zobrazenia	12
Nastavenie stupňa vetrania	
Nastavenie tarify pre prídavné vykurovacie zariadenie	
Nastavenie vlhkosti priestorového vzduchu	13
Nastavenie vlhkosti vzduchu	13
Nastavenie vysokej tarify pre elektrický epergiu	10
Nastavovacia úroveň	6
Nočný režim	0 1/1
	17
Obrovania pôvodného jazyka	10
	4, 9
	9
	4, 9
Odcitanie spotreby elektrickej energie	9
Odcitanie spotreby paliva	9
Odcitanie stavu systemu	/
Odčítanie štatistiky solárneho zisku	9
Odčítanie získu zo spätného získavania tepla	9
Odpory snímačov	17
Ohrev teplej vody	4, 10
Ošetrovanie výrobku	16
Označenie CE	4
P	
Párty	15
Plánovanie dní doma	11
Plánovať dni mimo domu	11
Podklady	4
Použitie podľa určenia	3
Požadovaná teplota	
nastaviť	9
Ohrev teplej vody	
	10
trvale zmeniť	10 6
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň	10 6 6
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna	10 6 6 10
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie	10 6 10 6
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie	10 6 10 6 13
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja	10 6 10 6 13 6
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk	10 6 10 13 6 9
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk S	10 6 10 13 6 9
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk S Sériové číslo	10 6 10 13 6 9 9
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk S Sériové číslo Servisný pracovník, kontaktné údaje	10 6 10 6 6 9 4 9
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk S Sériové číslo Servisný pracovník, kontaktné údaje Spotreba el. energie	10 6 10 13 6 9 9 9 9
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk S Sériové číslo Spotreba el. energie Spotreba paliva	10 6 10 6 9 9 9 9 9 9
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk S Sériové číslo Servisný pracovník, kontaktné údaje Spotreba el. energie Spotreba paliva Stav systému	10 6 10 13 6 9 9 9 9 9 9 9
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk S Sériové číslo Servisný pracovník, kontaktné údaje Spotreba el. energie Spotreba paliva Stav systému Stupeň vetrania	10 6 10 6 13 6 9 9 9 9 9 9 9 9
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk S Sériové číslo Servisný pracovník, kontaktné údaje Spotreba el. energie Spotreba paliva Stav systému Stupeň vetrania Symboly	10
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk S Sériové číslo Servisný pracovník, kontaktné údaje Spotreba el. energie Spotreba paliva Stav systému Stupeň vetrania Symboly Svstém vvp	10
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk S Sériové číslo Servisný pracovník, kontaktné údaje Spotreba el. energie Spotreba paliva Stav systému Stupeň vetrania Symboly Systém vyp	10
trvale zmeniť zmeniť pre aktuálny deň Zóna Požadované nastavenie Priestorová teplota, nastavenie korekcie Príklad, zmena kontrastu displeja Prírodný zisk S Sériové číslo Servisný pracovník, kontaktné údaje Spotreba el. energie Spotreba paliva Stav systému Stav systému Stav systému Stav systému Stav systému Symboly Systém vyp Ú	10

Úroveň obsluhy, servisný pracovník5
Úroveň pre servisných pracovníkov
Úroveň výberu
Úroveň, prevádzkovateľ5
Úroveň, servisný pracovník5
V
Vetranie
Vonkajšia teplota, nastavenie korekcie
Výber jazyka11
Vykurovanie4
Vyp
Z
Zabránenie chybnej funkcii
Zadanie názvu zóny
Základné zobrazenie
Zisk zo spätného získavania tepla9
Zmena kontrastu displeja, príklad6
Zobrazenie, kontaktné údaje servisného pracovníka9
Zobrazenie, štatistika solárneho zisku9
Zóna 10
Zóny
Zvláštny druh prevádzky 15
1 deň doma15
1 deň mimo domu15
Jednorazové nabitie zásobníka15
Jednorazové nárazové vetranie15
manuálne chladenie15
Párty15
Systém vyp15



0020200785_00 24.02.2015

 Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

 Pplk. Pl'ušťa 45
 Skalica
 909 01

 Tel 034 696 61 01
 Fax 034 696 61 11
 Zákaznícka linka 034 696 61 28

 www.vaillant.sk
 Skalica
 Skalica

© Tieto návody alebo časti z nich sú chránené autorským právom a smú sa rozmnožovať alebo rozširovať iba s písomným súhlasom výrobcu.