

EAP 100 UVC Plasma

Čistička vzduchu



SK

ČISTIČKA VZDUCHU S WiFi OVLÁDANÍM

Návod na použitie a údržbu

CZ

ČISTIČKA VZDUCHU S WiFi OVLÁDÁNÍM

Návod k použití a údržbě

SK

Návod na obsluhu a údržbu

Dôležité bezpečnostné upozornenia	4
Balenie	5
Popis výrobku	5
Vlastnosti výrobku	6
Elektrické pripojenie	6
Umiestnenie výrobku	6
Popis ovládacieho panela	6
Pred prvým použitím	7
Prevádzka zariadenia	7
Čistenie a údržba zariadenia	8
Skladovanie	9
Životné prostredie	9
Riešenie problémov	10
Konfigurácia pripojenia k WiFi	11
Používanie aplikácie a ovládanie cez WiFi	13
Záručné podmienky	15

CZ

Návod k použití a údržbě

Důležitá bezpečnostní upozornění	16
Balení	17
Popis výrobku	17
Vlastnosti výrobku	18
Elektrické připojení	18
Umístění výrobku	18
Popis ovládacího panelu	18
Před prvním použitím	19
Provoz zařízení	19
Čištění a údržba zařízení	20
Skladování	21
Životní prostředí	21
Řešení problémů	22
Konfigurace připojení k WiFi	23
Používání aplikace a ovládání přes WiFi	25
Záruční podmínky	27



Pred inštaláciou a používaním výrobku si pozorne prečítajte tento návod!

Požiadavky a odporúčania v ňom uvedené musia byť dodržané. Dodržiavanie pravidiel tohoto návodu je súčasťou opatrenia pre bezpečné používanie výrobku a je jedným z podmienok pre uznanie záruky.

Výrobok má medzinárodný certifikát CE a je v súlade s technickými normami podľa EN.

Značka CE znamená, že výrobok spĺňa všetky základné požiadavky:

- Smernice o elektromagnetickej kompatibilite
- Smernice o nízkom napätí

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť poskytuje dohľad alebo sú poučení o bezpečnom používaní výrobku a rozmejú prípadnému nebezpečenstvu. Zodpovedná osoba musí zabezpečiť aby bolo zabránené deťom manipulovať s týmto výrobkom!

- Deti sa nesmú s výrobkom hrať!
- Deti nesmú čistiť a vykonávať údržbu výrobku bez dozoru.
- Udržujte výrobok a jeho napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

UPOZORNENIE:

- Pred pripojením výrobku sa uistite, že napätie vo vašej domácnosti je rovnaké ako napätie uvedené na výrobnom štítku výrobku (napájacieho adaptéra). Výrobok pripojte len do riadne uzemnenej jednofázovej elektrickej zásuvky, ktorá je v súlade s údajmi na štítku výrobku (adaptéra).
- Výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti a na účely popísané v tomto návode. Nesmie sa používať na priemyselné účely. Použitie na iné účely ako v domácnosti môže byť nebezpečné!
- Výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy vzniknuté následkom nevhodného používania výrobku.

• Výrobok vždy umiestnite a používajte na na vodorovnom, stabilnom a suchom povrchu.

• Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta (výrobok môže spadnúť, prevrátiť sa a spôsobiť zranenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar).


• Výrobok nevystavujte priamému slnečnému svetlu alebo sáaniu tepla. Môže to spôsobiť deformáciu či zmenu farby poruchu, alebo poškodenie výrobku.

• Neumiestňujte výrobok priamo pod klimatizáciu, aby ste predišli kvapkaniu kondenzátu na výrobok.


• Výrobok umiestnite minimálne 1 meter od TV, rádia a podobných spotrebičov. Môže spôsobiť šum, rušenie signálu diaľkového ovládania a rozhlasu.

• Okolo výrobku nechajte voľný priestor min. 30 cm za účelom efektívnej cirkulácie vzduchu

Výrobok je kvôli koncentrácii prachu a nečistôt najvhodnejšie umiestniť na podlahu /zem.



• Na výrobok neumiestňujte žiadne predmety, hlavne kovy a magnety a nezakrývajte ho. Môže to spôsobiť poruchu alebo poškodenie výrobku.



• Neblokujte vstup a výstup vzduchu. Napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.



• Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti zdrojov tepla (plynových spotrebičov, vykurovacích zariadení a krbov).

• Nepoužívajte výrobok vo vlhkom prostredí alebo v prostredí s vysokou teplotou (napr. v kúpeľni alebo kuchyni), alebo v miestnosti s veľkými výkyvmi teploty.

• Do vstupu a výstupu vzduchu nekladajte prsty alebo kovové predmety, môže dôjsť k úrazu elektr. prúdom alebo zraneniu.

- Nepoužívajte výrobok v prostredí kde sa používajú aromaterapeutické látky a prípravky proti hmyzu. • Zvyšky chemických látok sa môžu hromadiť vo výrobku, potom sa uvoľňovať z výstupu vzduchu a poškodiť zdravie.
- Po použití insekticidu by ste pred použitím výrobku mali miestnosť najprv dôkladne vyvetrať.
- Ak je výrobok v prevádzke, nedvíhajte ho ani s ním nemanipulujte. Nikdy nepremiestňujte a nevypínajte výrobok ťahaním za jeho napájací kábel! Riziko poškodenia napájacieho kábla /zásuvky.
- Nepoškodzuje napájací kábel alebo zástrčku. Kábel nerežte, neohýbajte, neťahajte cez ostré hrany a neumiestňujte nad varnou doskou.
- Ak je prívodný napájací kábel výrobku poškodený, smie ho vymeniť len výrobca, servis, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu!
- Ak je výrobok poškodený, alebo nefunguje, prestaňte ho používať! V prípade poruchy zariadenie nerozoberajte. Kontaktujte predajcu alebo centrálny servisný stredisko. V opačnom prípade môže byť ohrozená bezpečnosť spotrebiteľa.
- Neodporúča sa používať čističku počas horenia vonných tyčínok alebo špirály proti komárom. V opačnom prípade môže filter potom zanechávať zápach.
- Nikdy sa nedotýkajte výrobku a zástrčky s vlhkými alebo mokrymi rukami, hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Zabráňte vniknutiu tekutín a horľavých čistiacich prostriedkov do výrobku, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Tento výrobok neslúži ako ventilátor, vysávač alebo odsávač pár pri varení.
- S výrobkom nemanipulujte a netraste počas jeho prevádzky.
- **Nikdy nepoužívajte čističku, ak v nej nie je založený filter!**
- **Používajte len originálny špeciálne navrhnutý filter. Nepoužívajte iné filtre!**


BALENIE

- Po rozbalení výrobku prosíme skontrolujte, či je balenie kompletne a či sa výrobok počas prepravy nepoškodil! V prípade, že zistíte poškodenie alebo neúplné balenie, obráťte sa na autorizovaného predajcu!
- Nevyhadzujte originálne balenie! To môže byť použité pre uskladnenie a účely prepravy, aby sa zabránilo poškodeniu pri preprave!
- Likvidácia obalových materiálov by mala byť vykonaná zodpovedajúcim spôsobom. Nenechávajte obalové materiály, ako sú sáčky a sponky v dosahu detí!

OSAH BALENIA

- 1 x čistička EAP 100 UVC Plasma
- 1 x napájací adaptér
- 1 x filter (založený v čističke)
- 1 x návod na použitie

POPIS VÝROBKU



VLASTNOSTI VÝROBKU

Výrobok EAP 100 UVC Plasma predstavuje zariadenie 3 v 1 - Čistička vzduchu, UVC sterilizačná lampa a Plazmový ionizátor. Dosiahne sa tým efektívny čistiaci účinok vzduchu v domácnosti. Hlavnou výhodou čističky je 4 stupňové čistenie vzduchu a kvalitné filtre. Taktiež automatický inteligentný režim čistenia vzduchu a snímanie kvality ovzdušia s farebnou indikáciou kvality. Čističku je možné pohodlne ovládať až dvomi spôsobmi - dotykový ovládací panel a ovládanie cez WiFi pomocou aplikácie v telefóne / tablete.

Uhlíkový filter (s aktívnym uhlím) - rýchlo rozloží a odstráni aj tie najmenšie častice toxických látok ako je formaldehyd. Tento bezfarebný plyn so silným zápachom je často považovaný za najnebezpečnejší plyn v interiéroch, pretože spôsobuje podráždenie sliznice horných dýchacích ciest a spojiviek. Filter je vyrobený z materiálov najvyššej kvality pre vyššiu odolnosť a životnosť. Voštinová štruktúra filtra je naplnená jedinečným katalyzátorom (aktívne uhlie) a materiálom na odstránenie formaldehydu.

Vysokoeffektívny HEPA filter triedy H13 - dosahuje účinnosť filtrácie viac ako 99,97% pri časticiach väčších ako 0,3 µm. Má schopnosť zachytiť aj veľmi malé častice s priemerom väčším ako 0,1 µm (mikrometra) s účinnosťou filtrácie viac ako 99,9%. HEPA filter zachytí a odstráni prach, alergény, roztoče, plesne, baktérie, vírusy, a iné malé prachové častice. Je vyrobený z mikrovlákná (netkanej textílie) metódou melt-blown a bežne sa využíva aj v zdravotníctve a farmácii.

UVC sterilizačná lampa - UVC germicídna lampa produkuje krátkovlnné ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou 270-285 nm, ktoré slúži k účinnej strelizácii vzduchu. Pomáha pri čistení vzduchu a účinne ničí všetky druhy mikroorganizmov, väčšinu baktérií, roztočov a vírusov. Funkciu UVC lampy je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou aplikácie v telefóne.

Plazmový ionizátor (generátor plazmy) - uvoľňuje do vzduchu veľké množstvo plazmy, aktívne zachytáva chorobopodné zárodky a zlepšuje tak kvalitu ovzdušia. Vytvára kladné aj záporné ióny, ktoré reagujú s vodou rozptýlenou vo vzduchu a vytvárajú vysoko reaktívne hydroxylové radikály. Práve tieto radikály hrajú hlavnú čistiace úlohu - priamo vo vzduchu odbúrávajú ďalšie nečistoty. Eliminujú sa tak vírusy, baktérie, nepríjemné pachy, cigaretový dym a peľ. Naruší bunkové steny vírusov a baktérií, ktoré usmrť a miestnosť prevzdušní. Funkcia je voliteľná (možnosť zapnúť / vypnúť pomocou aplikácie v telefóne).

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Menovité napájanie: DC 24V \equiv 1.75A

Menovité napájanie adaptéra: ~ 100-240 V, 50/60 Hz

Istenie: 10 A


Elektroinštalácia ako aj samotné napojenie musí byť prevedené podľa platných predpisov a noriem.

Súčasťou výrobku je napájací adaptér na jednosmerný prúd (viď Menovité napájanie). Konektor adaptéra pripojte do čističky a napájací adaptér pripojte do elektrickej zásuvky. Pripojenie je ukončené.

UMIESTNENIE VÝROBKU

- Výrobok vždy umiestnite a používajte len na na vodorovnom, stabilnom a suchom povrchu.
- Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta (výrobok môže spadnúť, prevrátiť sa a spôsobiť zranenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar).
- Dodržujte všetky bezpečnostné požiadavky uvedené v odstavci *Dôležité bezpečnostné upozornenia*.

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA




1. Indikátor kvality ovzdušia
2. Signalizácia výmeny filtrov
3. Tlačidlo nastavenia časovača
4. Tlačidlo zapnutia / vypnutia čističky
5. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora
6. Tlačidlo nastavenia nočného režimu
7. Indikátor pripojenia k WiFi
8. Hodnota senzora častíc PM2.5

PRED PRVÝM POUŽITÍM


Inštalácia filtrov:

1. Vyberte všetky filtre z výrobku:
 - Oddel'te mriežku prívodu vzduchu (podstavec) od tela čističky. Jednou rukou pevne chyt'te podstavec čističky a druhou rukou uchopte telo čističky. Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek.



- Vyberte filter z vnútra výrobku a odstráňte z neho obalový materiál.

2. Vložte filter zbavený plastového obalu naspäť do čističky. Filter s popruhmi musí smerovať k základni.




3. Zložte podstavec a telo čističky opäť k sebe. Postupujte opačným spôsobom ako v kroku 1 - diely k sebe spojte zatočením v smere hodinových ručičiek.

PREVÁDZKA ZARIADENIA

- Umiestnite zariadenie len na rovný a stabilný povrch, aby ste zabránili pádu a poškodeniu počas prevádzky.
- Používajte len originálny napájací adaptér alebo kompatibilné adaptéry vhodné pre zariadenie, ktoré spĺňajú požiadavky špecifikácie na výrobnom štítku produktu (DC 24V, 1.75A).

Poznámka: Nepoužívajte poškodené napájacie adaptéry.

1. Pripojenie k elektrickej sieti

Pripojte konektor dodaného adaptéra do čističky a jeho napájací kábel do elektrickej zásuvky. Po pripojení sa krátko rozsvieti ovládací panel a elektronika zapípa, výrobok prejde do pohotovostného stavu. Sviety tlačidlo zapnutia / vypnutia  jemne červenou farbou.

2. Zapnutie / vypnutie zariadenia



Tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie zariadenia. Po zapnutí sa čistička spustí v automatickom režime. Rozsvieti sa displej, bliká malý indikátor pripojenia k WiFi a indikátor kvality vzduchu svieti na modro. Po krátkej chvíli (cca. 1 minúta) sa aktivuje senzor kvality ovzdušia a rozsvieti sa príslušná farba indikátor podľa znečistenia vzduchu. Zariadenie pracuje so zapnutým UVC svetlom a generátorom plazmy. Tieto dve funkcie je možné vypínať a zapínať pomocou aplikácie vo vašom telefóne.

Ďalším stlačením tohto tlačidla sa zariadenie vypne (prepne do pohotovostného režimu).

3. Výber prevádzkového režimu



Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora

Týmto tlačidlom je možné zapnúť „vynútené čistenie“ a nastaviť požadovanú rýchlosť ventilátora v cykloch A-1-2-3 (automatický režim, nízka, stredná, vysoká). Pri stlačení tlačidla a zmene rýchlosti sa na displeji zobrazí indikátor aktuálnej rýchlosti. Rýchlosť ventilátora nebude riadená senzorom kvality ovzdušia. **A** - automatický režim

Automatický režim - Inteligentná prevádzka

Tento režim sám upravuje prevádzku čističky v závislosti na aktuálnom znečistení okolitého prostredia (snímané inteligentným senzorom kvality ovzdušia). Podľa stupňa znečistenia si sám nastaví rýchlosť ventilátora (objem vzduchu). PM2.5 = 1-50 (nízka rýchlosť), PM2.5 = 51-100 (stredná rýchlosť), PM2.5 = 101-500 (vysoká rýchlosť).

Svetelná indikácia kvality vzduchu

Výrobok je vybavený inteligentným senzorom snímania kvality ovzdušia v miestnosti.

Ak je čistička spustená v automatickom režime A, indikátor kvality ovzdušia na displeji farebne indikuje kvalitu ovzdušia v troch úrovniach:

Zelená farba (hodnota PM2.5 = 1-50) - dobrá kvalita, = stupeň rýchlosti ventilátora 1

Oranžová farba (PM2.5 = 51-100) - zhoršená kvalita, stredné znečistenie, = stupeň rýchlosti 2

Červená farba (PM2.5 = 101-500) - zlá kvalita, vysoké znečistenie, = stupeň rýchlosti 3



Tlačidlo Nočný režim

Stlačením aktivujete nočný režim, kedy sa po chvíli vypne displej. Ostane len jemne svietiť tlačidlo Nočného režimu. Motor začne po krátkej chvíli pracovať len na nízkych otáčkach s úrovňou hluku do 30 dB, aby vás čistička v noci nerušila. Časovač je v tomto režime plne funkčný, takže ak vyprší nastavený čas, prístroj sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Opätovným stlačením tohto tlačidla ukončíte nočný režim.




Tlačidlo nastavenia časovača

Týmto tlačidlom nastavíte čas vypnutia /ukončenia prevádzky zariadenia v krokoch po 1 hodine. Maximálne možné nastavenie časovača je 8 hodín. Po dosiahnutí nastaveného času sa zariadenie automaticky vypne a prejde do pohotovostného stavu. Stlačením tohto tlačidla po dobu 2 sekúnd zrušíte nastavený časovač.




Indikátor pripojenia k WiFi sieti

Pri prvom zapnutí a nepripojení k WiFi sieti ikonka bliká (indikuje režim pripojenia APP). Po úspešnom pripojení a spárovaní zariadenia ikonka trvalo svieti. **Poznámka:** Ak chcete opäť vtúpiť do režimu pripojenia APP, stlačte a podržte tlačidlo resetovania  na 5 sekúnd. Ikonka WiFi začne znovu blikáť (4 krát za sekundu).



Doba prevádzky zariadenia /filtrov

Stlačením tlačidla  v normálnom prevádzkovom režime sa na displeji zobrazí doba prevádzky - používania filtrov (čas v hodinách) od prvého zapnutia. Po krátkej chvíli tento údaj zmizne.

Upozornenie:

Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, okamžite vypnite a odpojte zariadenie (adaptér) z elektrickej siete a kontaktujte servisné stredisko.

- Zariadenie nefunguje
- Napájací kábel (adaptér) alebo zástrčka sú nadmerne horúce
- Zápach z produktu
- Abnormálny zvuk alebo vibrácie vo výrobku
- Akékoľvek iné anomálie alebo poruchy

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením výrobok vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Povrch výrobku je možné čistiť vlhkou handričkou, vysávačom alebo mäkkou kefkou.
- **Nikdy neponárajte výrobok alebo napájací kábel do vody** - hrozí úraz elektrickým prúdom!
- Nikdy na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo, alebo agresívne a drsné čistiace prostriedky!

UPOZORNENIE!

Akékoľvek zásahy do vnútornej časti výrobku sú zakázané. Opravu a činnosti s tým spojené môže vykonávať len autorizované servisné stredisko.

Poznámka:

- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Výrobok úmyselne nepoškodzujte žiadnymi tvrdými predmetmi.

Údržba filtrov

Uhlíkový a HEPA H13 zložený filter

- odporúča sa údržba každé 2 mesiace



- Pomocou vysávača odstráňte prach z povrchu filtra.
- Umiestnite filter na dobre vetrané miesto, aby sa mohli odpariť škodlivé plyny a baktérie. Nevystavujte filter silnému slnečnému žiareniu.
- Na filter netlačte silou.
- Na čistenie filtra nikdy nepoužívajte vodu.

Výmena filtrov

Pred každou výmenou filtrov najprv vypnite výrobok!

A) Uvoľnite podstavec čističky pootočením proti smeru hodinových ručičiek a oddeľte od tela čističky.

B) Vyberte použité filtre z prístroja.

C) Vložte nové filtre v správnom poradí.

1. Uhlíkový filter
2. HEPA filter


Odporúčaná výmena filtrov:

Odporúča sa meniť vložené filtre každých 6 mesiacov.

Pripomenutie výmeny filtrov

Výrobok je vybavený funkciou pripomenutia výmeny filtrov. Je nastavený na 1 500 hodín. Keď na displeji rýchlo bliká indikátor výmeny filtra, vymeňte použitý filter.



Po výmene filtra stlačte a držte tlačidlo  pre resetovanie, vynuluje sa čas (doba) používania filtra.

Tipy:

- Životnosť filtra môže byť skrátená v závislosti na tom, kde a za akých podmienok sa zariadenie používa (napr. v byte kde sa fajčí, alebo miesto s vyšším znečistením vzduchu). V takýchto prípadoch je nutné meniť filter častejšie.
- Prístroj pracuje potichu, avšak nie úplne nehučne, hluk nižší ako 48 dB nie je považovaný za závalu.

Čistenie ionizátora - generátora plazmy

- Pravidelne čistíte drôtky ionizátora, prípadne ak budete počuť výzgový zvuk z ionizátora.
- Na čistenie použijete jemný štetec, ktorým opatrne vyčistíte drôtky od prachu.
- Drôtky ionizátora sa nachádzajú pod hornou mriežkou vývodu vzduchu, za vrchným okrajom displeja (v úrovni nad senzom kvality ovzdušia).

Čistenie senzora kvality ovzdušia

- odporúča sa každé 2 mesiace

- Otvor senzoru sa nachádza zo zadnej strany nad koncovkou adaptéra.
- Pred čistením odpojte výrobok od elektr. napájania
- Vyčistite senzor použitím stlačeného vzduchu

Výmena UVC lampy

UV lampa sa odporúča meniť raz za 2 - 3 roky v závislosti na miere používania čističky vzduchu a UV lampy.

Pre výmenu UVC lampy kontaktujte autorizované servisné stredisko.

SKLADOVANIE

- Pred uskladnením výrobok odpojte zo zásuvky!
- Ak nebudete výrobok používať dlhšiu dobu, uložte ho do pôvodného obalu, alebo do fólie. Bude tak chránený pred koncentráciou prachu a nečistôt.
- Výrobok musí byť skladovaný na suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Je výslovne zakázané skladovať prístroj vo vlhkých alebo mokrych priestoroch.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Tento výrobok je označený v súlade so smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Zaistením správnej likvidácie spotrebiča zabránite možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.




S týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok musí byť odovzdaný na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre informácie o zaobchádzaní a recyklácii tohto výrobku sa obráťte na miestny úrad, kanceláriu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Zariadenie sa nezapne alebo nereaguje na stlačenie žiadneho tlačidla.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, či je napájací kábel pripojený do zásuvky. Skontrolujte či je výrobok umiestnený na vodorovnom povrchu
Vzduch v miestnosti je znečistený, ale indikátor stále signalizuje dobrú kvalitu (zelená farba), alebo pri nepretržitej prevádzke indikátor stále signalizuje zlú kvalitu (červená farba).	<ul style="list-style-type: none"> Výrobok je umiestnený na mieste, na ktorom nie je ľahké nasávať znečistený vzduch. Senzor kvality ovzdušia je znečistený, je potrebné ho vyčistiť.
Výrobok vydáva počas prevádzky divné zvuky	<ul style="list-style-type: none"> Ionizátor je zanesený prachom, je potrebné ho vyčistiť.
Zápach z výrobku	<ul style="list-style-type: none"> Filtre sú znečistené. Je potrebné vykonať ich údržbu. Filtre sú používané príliš dlho. Svetlí indikátor výmeny filtrov. Vymeňte filtre za nové.
Proces čistenia vzduchu prebieha dlhšiu dobu, ale kvalita vzduchu sa nezlepšila.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, či ste odstránili zo všetkých filtrov obalový materiál. Uistite sa, či sú filtre vložené v správnom poradí a pozícii.
Tlačidlá ovládania nereagujú.	<ul style="list-style-type: none"> Je filter znečistený? → Vykonajte údržbu filtra. Filter nebol vymenený veľmi dlhú dobu? → Vymeňte filter za nový.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napájanie	DC 24V  1.75A
Menovité napájanie adaptéra	~ 220-240 V, 50-60 Hz
Istenie	10 A
Trieda ochrany	II
Príkón	18 W
CADR (rýchlosť filtrácie)	100 m ³ / h
Maximálna veľkosť miestnosti	12 m ²
Hlučnosť	30 / 38 / 55 dB (A)
Rozmery Š / H / V	200 x 200 x 315 mm
Hmotnosť (netto)	1,8 kg

KONFIGURÁCIA PRIPOJENIA / OVLÁDANIE CEZ WIFI

Vaše zariadenie má najmodernejšiu funkciu WiFi, takže ho môžete ovládať cez WiFi pomocou aplikácie na svojom inteligentnom telefóne alebo tablete.

1. Pre ovládanie výrobku cez WiFi je potrebné stiahnuť si aplikáciu **Tuya Smart** do telefónu alebo tabletu. Môžete to urobiť skenovaním QR kódov uvedených nižšie alebo vyhľadáním výrazu „**Tuya Smart**“ v službe Google Play alebo Apple App Store.




Tuya Smart
Tuya Inc.



2. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Potom spustíte aplikáciu. Ak nemáte účet na Tuya Smart, musíte si ho vytvoriť kliknutím na **Zaregistrovať**.

Ak máte účet, kliknite na tlačidlo **Prihlásiť**. Zadaťte e-mailovú adresu a heslo a znova kliknite na tlačidlo **Prihlásiť** sa.



3. V prípade registrácie aplikácia automaticky určí vašu krajinu (jazykové nastavenie), ale v prípade potreby to môžete zmeniť. Musíte zadať súhlas so Zmluvou o prevádzkovaní a Ochranou osobných údajov. Zadaťte svoju e-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo **Pokračovať**.

Registrovať


Slovakia >

b***a@eliz.sk ✕

Pokračovať

Registrácia a súhlas s Zmluvou o prevádzkovaní a Ochrana osobných údajov

4. Na vašu e-mailovú adresu bude zaslaný verifikačný kód. Zadaťte toto číslo na overenie, potom si vytvoríte heslo (6-20 znakov, kombinácia písmen a čísel) a kliknite na **Hotovo**. Po úspešnej registrácii budete automaticky prihlásení do aplikácie a zobrazí sa domovská obrazovka a text Žiadne zariadenia.

5. Aby bolo možné pridať výrobok do aplikácie, musí byť spustený v režime pripojenia WiFi, čo signalizuje blikajúca ikona WiFi  na displeji. Ak ikonka WiFi neblíka, stlačte a podržte tlačidlo Ionizátora na 5 sekúnd. Opakujte, kým ikonka neblíka. Toto je veľmi dôležité!

Verifikačný kód Nastaviť heslo



.....  

Hotovo

Overovací kód bol poslaný na:
.com Poslať znovu(48s)


[Didn't get a code?](#)

6. Keď na displeji výrobku blíkajú ikona WiFi, choďte do aplikácie a zvolte „**Pridať zariadenie**“ alebo „+“ v pravom hornom rohu. Vyberte typ zariadenia - **Small Home Appliances - Air Purifier**, potom skontrolujte, či ikona WiFi na displeji blíkajú, a kliknite na „Potvrďte, že kontrolka rýchlo blíkajú“ a stlačte **Next**.




7. Po potvrdení budete vyzvaní k výberu WiFi siete a zadaniu hesla k sieti. To umožní aplikácii nájsť vaše zariadenie pomocou vašej WiFi siete. Zadajte heslo k sieti a kliknite na **Ďalší krok**.


Poznámka: Podporované sú len siete 2.4 GHz.



8. Začne sa automatické hľadanie a pridávanie zariadenia na WiFi. Ak sa výrobok nepripoí, znovu stlačte tlačidlo Ikonizátora na 5 sekúnd, kým ikonka nezačne blíkajú.




9. Keď je výrobok správne pripojený, ikonka WiFi na displeji prestane blíkajú a trvalo svieti. Aplikácia potvrdí, že výrobok bol pridaný. Teraz môžete zariadenie premenovať, zdieľať s členmi rodiny alebo začať výrobok ovládať. Pokračujte kliknutím na tlačidlo **Hotovo**.



POUŽÍVÁNIE APLIKÁCIE

- Pomocou aplikácie môžete ovládať viac zariadení. Stav vášho zariadenia sa zobrazuje v zozname zariadení:
 Vypnuté - výrobok je v pohotovostnom režime Standby
 Sviety - výrobok je v prevádzke




- Keď je zariadenie zapnuté, klepnutím na názov zariadenia prejdete do ovládacieho rozhrania. (Poznámka: Keď je zariadenie vypnuté, nebudete ho môcť ovládať pomocou aplikácie).

Rozhranie prostredia a ovládania v aplikácii

The screenshot shows the app interface for 'EAP 100 UVC Plasma'. It displays weather information (16°C Bratislava-Rača / Partly Cloudy, Moderate), a large PM2.5 reading of 26, wind speed (Level 1), and air quality indicators (Outdoor PM2.5 16.217, Indoor AQI 12). At the bottom, there are control buttons for Switch, Mode, Speed, and Settings. Labels point to these elements and their functions.


- Tlačidlo pre zmenu názvu a nastavenia
- Indikátor zvoleného režimu
- Zobrazenie aktuálneho počasia
- Hodnota znečistenia ovzdušia (častic PM2.5)
- Indikátor zapnutia plazmy (ionizátora)
- Indikátor zapnutia UVC lampy
- Indikátor rýchlosti ventilátora
- Indikácia vonkajšieho znečistenia ovzdušia (vo vašej lokalite)
- Zapnutie / vypnutie čističky (Standby)
- Nastavenie režimu čistenia / Zapnutie režimu Sleep
- Tlačidlo nastavení / zapnutia funkcií: Generátor plazmy (ionizátor), UVC lampa, Nastavenie plánov časovača (zapnutia a vypnutia čističky)
- Nastavenie úrovne rýchlosti ventilátora (rýchlosti čistenia)

1. Tlačidlo „Mode“ - pre výber režimu čistenia



- Výberom v tejto ponuke si zvolíte režim čistenia vzduchu:
- Manual** - manuálny režim s nastavením rýchlosti
 - Auto** - automatický režim
 - Sleep** - nočný režim

2. Tlačidlo „Settings“ - pre výber a zapnutie funkcií



Anion - zapnutie generátora plazmy (ionizátora)

UV Disinfection - zapnutie UV lampy


Poznámka:

Po zapnutí požadovanej funkcie sa v aplikácii vysvieti príslušná ikonka.

Ak funkcia zapnutá nie je, na displeji je ikonka neaktívna.

Timer - nastavenie plánov a časovača

3. Tlačidlo „Timer“ - pre nastavenie plánov a časovača



Pomocou tohto tlačidla si viete nastaviť rôzne plány (časovač) pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia - Power ON / OFF.

- Kliknite na tlačidlo **Timer** a potom na **Pridať plán**. Zobrazí sa obrazovka ako na obrázku.

- Nastavte požadovaný čas zapnutia alebo vypnutia zariadenia.

- Pri voľbe **Opakovať** si klikaním na deň zvolíte dni, počas ktorých chcete aby sa nastavený plán vykonal. Ak zaškrtnete všetky dni, plán sa bude vykonávať *Každý deň* (opakovane každý deň v týždni). Ak nevyberiete žiadny deň, plán sa uskutoční *Len raz*.

- **Prezývka** - môžete si pomenovať nastavený plán.


- **Oznámenie** - aplikácia vám pri vykonaní plánu zobrazí upozornenie.

- **Power (Switch)** - vyberte ON (zapnutie) alebo OFF (vypnutie)

- Po nastavení všetkých parametrov kliknite na tlačidlo **Uložiť**.

- Nastavený plán sa zobrazí v prehľade plánov.

4. Zdieľanie zariadenia a vytváranie skupín

Svoje zariadenia môžete zdieľať s členmi rodiny, aby ich mohli tiež ovládať. Alebo ich pridať do skupiny pre jednoduchšie ovládanie viacerých rovnakých výrobkov naraz. V ovládacom rozhraní kliknite vpravo hore na ikonku ceruzky , otvorí sa rozšírená ponuka.

1. Zdieľanie zariadenia - vyberte ponuku „**Zdieľané zariadenia**“ a kliknite na **Pridať**. Vyberte región používateľa a zadajte jeho emailovú adresu, s ktorou je registrovaný v aplikácii. Kliknite na tlačidlo **Hotovo**. Užívateľovi, s ktorým zdieľate zariadenie, sa zobrazí v aplikácii v zozname zariadení s popisom „Prijaté zariadenia“.

2. Vytvorenie skupiny - vyberte ponuku „**Vytvoriť skupinu**“ a vyberte všetky výrobky, ktoré chcete ovládať naraz. Musia to byť len rovnaké výrobky! Potom kliknite na tlačidlo **Uložiť**, zmeňte si názov skupiny a kliknite na Uložiť. Vytvorili ste si skupinu zariadení, ktoré budete hromadne ovládať a meniť nastavenia. Skupina sa objaví v zozname zariadení.

Poznámka: Pridať do skupiny viete len zariadenia, ktoré máte pridané do aplikácie, nie ktoré s vami zdieľa iný člen rodiny. **Poznámka:** V ovládacom rozhraní pre skupinu bude hodnota PM2.5 = 0, kvôli rozdielnej nameranej kvalite ovzdušia v každej miestnosti. Aktuálnu hodnotu PM2.5 zistíte kliknutím na konkrétnu čističku v zozname.

Odstránenie zariadenia z aplikácie

Po kliknutí na ikonu ceruzky viete zariadenie odobrať z aplikácie. Posuňte sa úplne nadol - Odstrániť zariadenie.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A SERVIS

Pri dodržaní pokynov v návode na obsluhu a údržbu výrobcu zaručuje, že výrobok bude mať po celú dobu záruky vlastnosti stanovené príslušnými technickými podmienkami a normami.

Na výrobok sa poskytuje záruka 2 roky odo dňa predaja uvedenom na doklade o kúpe.

Podmienky platnosti záruky:

1. Nutné predložiť doklad o kúpe.
2. Stav a funkčnosť výrobku nie sú narušené násilnými a neodbornými zásahmi užívateľa, alebo živelnou pohromou.
3. Umiestnenie a obsluha výrobku bola vykonaná v súlade s návodom na obsluhu a údržbu.

Záruka zaniká pri chybách spôsobených:

- Poškodením pri preprave tovaru
- Nesprávnym používaním a skladovaním
- Používanie elektrickej siete s vyšším napätím, ako je uvedené na štítku výrobku
- Prírodnými katastrofami alebo inými okolnosťami
- Nedodržaním pokynov v návode na používanie
- V prípadoch opravy alebo pokusu o opravu zariadenia neoprávnenou osobou
- Akýmkoľvek zásahom do konštrukcie výrobku, jeho úpravou alebo zmenou.

Ak nastane počas záručnej doby porucha, ktorá nebola spôsobená užívateľom alebo živelnou pohromou, obráťte sa na autorizovaný servis, ktorý nárok na opravu overí.

Po oprávnenom nároku servisné stredisko vykoná opravu výrobku bezplatne.

V prípade nepredloženia dokladu o kúpe, poškodenia výrobku zo strany užívateľa alebo zanedbaním pokynov v návode na montáž, obsluhu a údržbu, servisné stredisko výrobok opraví len na náklady užívateľa.

UPOZORNENIE!

Akékoľvek zásahy do vnútornej časti výrobku sú zakázané. Opravu a činnosti s tým spojené môže vykonávať len autorizované servisné stredisko.

Výrobca si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ takáto zmena neovplyvňuje funkčné vlastnosti a bezpečnosť výrobku.

Poznámka:

Tento výrobok neodstraňuje oxid uhoľnatý (CO), ani radón (Rn), takže v prípade požiaru alebo nebezpečných chemických havárií nemožno výrobok použiť ako bezpečnostné zariadenie.



Před instalací a používáním výrobku si pozorně přečtěte tento návod!

Požadavky a doporučení v něm uvedené musí být dodrženy. Dodržování pravidel tohoto návodu je součástí opatření pro bezpečné používání výrobku a je jedním z podmínek pro uznání záruky.

Výrobek má mezinárodní certifikát CE a je v souladu s technickými normami podle EN.

Značka CE znamená, že výrobek splňuje všechny základní požadavky směrníc:

- o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice o nízkém napětí

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

⚠ Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost poskytuje dohled nebo jejich poučila o používání výrobku. Odpovědná osoba musí zajistit, aby bylo zabráněno dětem manipulovat s tímto výrobkem!

- Děti se nesmí s výrobkem hrát!
- Děti nesmí čistit výrobek a provádět údržbu výrobku bez dozoru.
- Udržujte výrobek a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.


UPOZORNĚNÍ:

- Před připojením výrobku se ujistěte, že napětí ve vaší domácnosti je stejné jako napětí uvedené na výrobním štítku výrobku (napájecího adaptéru). Výrobek připojte pouze do řádně uzemněné jednofázové elektrické zásuvky, která je v souladu s údaji na štítku výrobku (adaptéru).
- Výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti a pro účely popsané v tomto návodu. Nesmí se používat pro průmyslové účely. Použití pro jiné účely než v domácnosti může být nebezpečné!
- Výrobce nenese odpovědnost za poruchy vzniklé následkem nevhodného používání výrobku.


- Výrobek vždy umístěte a používejte na vodorovném, stabilním a suchém povrchu.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní místa (výrobek může spadnout, převrátit se a způsobit zranění, úraz elektrickým proudem nebo požár).
- Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo sálání tepla. Může to způsobit deformaci či změnu barvy, poruchu nebo poškození výrobku.
- Neumísťujte výrobek přímo pod klimatizaci, abyste předešli odkapávání kondenzátu na výrobek.
- Výrobek umístěte minimálně 1 metr od TV, rádia a podobných spotřebičů. Může způsobit šum, rušení signálu dálkového ovládání a rozhlasu.

- Okolo výrobku nechte volný prostor min. 30 cm za účelem efektivní cirkulace vzduchu.


Výrobek je kvůli koncentraci prachu a nečistot nejhodnější umístit na podlahu / zem.



- Na výrobek neumísťujte žádné předměty, hlavně kovy a magnety a nezakrývejte ho. Může to způsobit poruchu nebo poškození výrobku.



- Neblokujte vstup a výstup vzduchu. Např. umístěním předmětů na výstup vzduchu nebo před vstup vzduchu.



- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů tepla (plynových spotřebičů, topných zařízení a krbů).
- Nepoužívejte výrobek ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s vysokou teplotou (např. v koupelně nebo kuchyni), nebo v místnosti s velkými výkyvy teploty.
- Do vstupu a výstupu vzduchu nevkládejte prsty nebo kovové předměty, může dojít k úrazu elektr. proudem nebo zranění.

- Nepoužívejte výrobek v prostředí, kde se používají aromaterapeutické látky a přípravky proti hmyzu. • Zbytky chemických látek se mohou hromadit ve výrobku, pak se uvolňovat z výstupu vzduchu a poškodit zdraví.
- Po použití insekticidu byste před použitím výrobku měli místnost nejprve důkladně vyvětrat.
- Pokud je výrobek v provozu, nezvedejte ho ani s ním nemanipulujte. Nikdy nepřemisťujte a nevypínejte výrobek tažením za jeho napájecí kabel! Riziko poškození napájecího kabelu / zásuvky.
- Nepoškozujte napájecí kabel nebo zástrčku. Kabel neřežte, neohýbejte, netahejte přes ostré hrany a neumísťujte nad varnou desku.
- Pokud je přívodní napájecí kabel výrobku poškozen, smí jej vyměnit pouze výrobce, servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí!
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunguje, přestaňte jej používat! V případě poruchy zařízení nerozebírejte. Kontaktujte prodejce nebo centrální servisní středisko. V opačném případě může být ohrožena bezpečnost spotřebiče.
- Nedoporučuje se používat čističku během hoření vonných tyčinek nebo spirály proti komárům. V opačném případě může filtr pak zanechávat zápach.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku a zástrčky s mokryma rukama, hrozí úraz elektrickým proudem.
- Zabraňte vniknutí tekutin a hořlavých čisticích prostředků do výrobku, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Tento výrobek neslouží jako ventilátor, vysavač nebo odsavač par při vaření.
- S výrobkem nemanipulujte a netřeste během jeho provozu.
- **Nikdy nepoužívejte čističku, pokud v ní není založen filtr!**
- **Používejte pouze originální speciálně navržený filtr. Nepoužívejte jiné filtry!**


BALENÍ

- Po rozbalení výrobku prosíme, zkontrolujte, zda je balení kompletní a zda se výrobek během přepravy nepoškodil! V případě, že zjistíte poškození nebo neúplné balení, obraťte se na autorizovaného prodejce!
- Nevyhazujte originální balení! To může být použito pro uskladnění a účely přepravy, aby se zabránilo poškození při přepravě!
- Likvidace obalových materiálů by měla být provedena odpovídajícím způsobem. Nenechávejte obalové materiály, jako jsou sáčky a sponky v dosahu dětí!

OBSAH BALENÍ

- 1 x čistička EAP 100 UVC Plasma
- 1 x napájecí adaptér
- 1 x filtr (založen v čističce)
- 1 x návod k použití

POPIS VÝROBKU



VLASTNOSTI VÝROBKU

Výrobek EAP 100 UVC Plasma představuje zařízení 3 v 1 - Čistička vzduchu, UVC sterilizační lamp a Plazmový ionizátor. Dosáhne se tak efektivní čistící účinek vzduchu v domácnosti. Hlavní výhodou čističky je 4 stupňové čištění vzduchu a kvalitní filtry. Také automatický inteligentní režim čištění vzduchu a snímání kvality ovzduší s barevnou indikací kvality. Čističku lze pohodlně ovládat až dvěma způsoby - dotykový ovládací panel a ovládání přes WiFi pomocí aplikace v telefonu / tabletu.

Formaldehydový filtr - rychle rozloží a odstraní i ty nejmenší částice toxických látek jako je formaldehyd. Tento bezbarvý plyn se silným zápachem je často považován za nejnebezpečnější plyn v interiérech, protože způsobuje dráždění sliznice horních cest dýchacích a spojivek. Filtr je vyroben z materiálů nejvyšší kvality pro vyšší odolnost a životnost. Voštinová struktura filtru je naplněna jedinečným katalyzátorem (aktivní uhlí) a materiálem k odstranění formaldehydu.

Vysoce efektivní HEPA filtr - dosahuje účinnosti filtrace více než 99,97% při částicích větších než 0,3 µm. Má schopnost zachytit velmi malé částice s průměrem větším než 0,01 mikrometru s účinností filtrace více než 99,9%. HEPA filtr zachytí a odstraní prach, alergeny, roztoky, plísňe, bakterie, viry, a jiné malé prachové částice. Je vyroben z mikrovlákn (netkané textilie) metodou melt-blown a běžně se využívá i ve zdravotnictví a farmacii.

UVC sterilizační lamp - UVC germicidní lampa produkuje krátkovlnné ultrafialové záření o vlnové délce 270-285 nm, které slouží k účinné sterilizaci vzduchu. Pomáhá při čištění vzduchu a účinně ničí všechny druhy mikroorganismů, většinu bakterií, roztoků a virů. Funkce UVC lampy lze zapnout nebo vypnout pomocí aplikace v telefonu.

Plazmový ionizátor (generátor plazmy) - uvolňuje do vzduchu velké množství plazmy, aktivně zachycuje choroboplodné zárodky a zlepšuje tak kvalitu ovzduší. Vytváří kladné i záporné ionty, které reagují s vodou rozptýlenou ve vzduchu a vytvářejí vysoce reaktivní hydroxylové radikály. Právě tyto radikály hrají hlavní čistící roli - přímo ve vzduchu odbourávají další nečistoty. Eliminují se tak viry, bakterie, nepříjemné pachy, cigaretový kouř a pyl. Naruší buněčné stěny virů a bakterií, které usmrtí a místnost provzdušní. Funkce je volitelná (možnost zapnout / vypnout pomocí aplikace v telefonu).

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Jmenovité napájení: DC 24V \equiv 1.75A

Jmenovité napájení adaptéru: ~ 100-240 V, 50/60 Hz

Jištění: 10 A


Elektroinstalace jakož i samotné napojení musí být provedeno podle platných předpisů a norem.

Součástí výrobku je napájecí adaptér na stejnosměrný proud (viz Jmenovité napájení). Konektor adaptéru připojte do čističky a napájecí adaptér připojte do elektrické zásuvky. Připojení je ukončeno.

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU

- Výrobek vždy umístěte a používejte pouze na vodorovném, stabilním a suchém povrchu.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní místa (výrobek může spadnout, převrátit se a způsobit zranění, úraz elektrickým proudem nebo požár).
- Dodržujte všechny bezpečnostní požadavky uvedené v odstavci *Důležité bezpečnostní upozornění*.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU




1. Indikátor kvality ovzduší
2. Signalizace výměny filtrů
3. Tlačítko nastavení časovače
4. Tlačítko zapnutí / vypnutí čističky
5. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru
6. Tlačítko nastavení nočního režimu
7. Indikátor připojení k WiFi
8. Hodnota senzoru částic PM2.5

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


Instalace filtrů:

1. Vyjměte všechny filtry z výrobku:
 - Oddělte mřížku přívodu vzduchu (podstavec) od těla čističky. Jednou rukou pevně chytněte podstavec čističky a druhou rukou uchopte tělo čističky. Otáčejte proti směru hodinových ručiček.



- Vyjměte filtr z vnitřku výrobku a odstraňte z něj obalový materiál.

2. Vložte filtr zbavený plastového obalu zpět do čističky. Filtr s popruhy musí směřovat k základně.



3. Složte podstavec a tělo čističky opět k sobě. Postupujte opačným způsobem jako v kroku 1 - díly k sobě spojte zatočením ve směru hodinových ručiček.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

- Umístěte zařízení pouze na rovný a stabilní povrch, abyste zabránili pádu a poškození během provozu.
 - Používejte pouze originální napájecí adaptér nebo kompatibilní adaptéry vhodné pro zařízení, které splňují požadavky specifikované na výrobním štítku produktu (DC 24V, 1.75A).
- Poznámka: Nepoužívejte poškozené napájecí adaptéry.

1. Připojení k elektrické síti

Připojte konektor dodaného adaptéru do čističky a jeho napájecí kabel do elektrické zásuvky. Po připojení se krátce rozsvítí ovládací panel a zapípá, výrobek přejde do pohotovostního stavu. Svítí tlačítko zapnutí / vypnutí, bliká indikátor připojení k WiFi a indikátor kvality vzduchu svítí červeně.

2. Zapnutí / vypnutí zařízení



Tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí přístroje. Po zapnutí se čistička spustí v automatickém režimu. Rozsvítí se displej, bliká maličký indikátor připojení k WiFi a indikátor kvality vzduchu svítí modře. Po krátké chvíli (cca. 1 minuta) se aktivuje senzor kvality ovzduší a rozsvítí se příslušná barva indikátor podle znečištění vzduchu. Zařízení pracuje se zapnutým UVC světlem a generátorem plazmy. Tyto dvě funkce lze vypínat a zapínat pomocí aplikace v telefonu.

Dalším stisknutím tlačítka se zařízení vypne (přepne do pohotovostního režimu).

3. Výběr provozního režimu



Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru

Tímto tlačítkem lze zapnout „vynucené čištění“ a nastavit požadovanou rychlost ventilátoru v cyklech A-1-2-3 (automatický režim, nízká, střední, vysoká). Při stisknutí tlačítka a změně rychlosti se na displeji zobrazí indikátor aktuální rychlosti. Rychlost ventilátoru nebude řízena senzorem kvality ovzduší. **A** - automatický režim

Automatický režim - Inteligentní provoz

Tento režim si sám upravuje svůj provoz v závislosti na aktuálním znečištění okolního prostředí (snímáno inteligentním senzorem kvality ovzduší). Podle stupně znečištění si výrobek sám nastaví rychlost ventilátoru (objem vzduchu). PM2.5 = 1-50 (nízká rychlost), PM2.5 = 51-100 (střední rychlost), PM2.5 = 101-500 (vysoká rychlost).

Světelná indikace kvality vzduchu

Výrobek je vybaven inteligentním senzorem snímání kvality ovzduší v místnosti.

Pokud je čistička spuštěna v automatickém režimu A, indikátor kvality ovzduší na displeji barevně indikuje kvalitu ovzduší ve třech úrovních:

Zelená barva (hodnota PM2.5 = 1-50) - dobrá kvalita, = stupeň rychlosti ventilátoru 1

Oranžová barva (PM2.5 = 51-100) - zhoršená kvalita, střední znečištění, = stupeň rychlosti 2

Červená barva (PM2.5 = 101-500) - špatná kvalita, vysoké znečištění, = stupeň rychlosti 3



Tlačítko Noční režim

Stisknutím aktivujete noční režim, kdy se po chvíli vypne displej. Zůstane jen jemně svítit tlačítko Nočního režimu. Motor začne po krátké chvíli pracovat jen na nízkých otáčkách s úrovní hluku do 30 dB, aby vás čistička v noci nerušila. Časovač je v tomto režimu plně funkční, takže pokud vyprší nastavený čas, přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka ukončíte noční režim.




Tlačítko nastavení časovače

Tímto tlačítkem nastavíte čas vypnutí / ukončení provozu zařízení v krocích po 1 hodině. Maximální možné nastavení časovače je 8 hodin. Po dosažení nastaveného času se zařízení automaticky vypne a přejde do pohotovostního stavu. Stisknutím tohoto tlačítka po dobu 2 sekund zrušíte nastavený časovač.




Indikátor připojení k WiFi síti

Při prvním zapnutí a nepřipojení k WiFi síti ikonka bliká (indikuje režim připojení APP). Po úspěšném připojení a spárování zařízení ikonka trvale svítí. **Poznámka:** Pokud chcete opět vstoupit do režimu připojení APP, stiskněte a podržte tlačítko resetování  na 5 sekund. Ikonka WiFi začne blikat (4 krát za sekundu).



Doba provozu zařízení / filtrů

Stisknutím tlačítka  v normálním provozním režimu se na displeji zobrazí doba provozu - používání filtrů (čas v hodinách) od prvního zapnutí. Po krátké chvíli tento údaj zmizí.

Upozornění:

Pokud nastane některá z následujících situací, okamžitě vypněte a odpojte zařízení (adaptér) z elektrické sítě a kontaktujte servisní středisko.

- Zařízení nefunguje
- Napájecí kabel (adaptér) nebo zástrčka jsou nadměrně horké
- Zápach z produktu
- Abnormální zvuk nebo vibrace ve výrobku
- Jakékoliv jiné anomálie nebo poruchy

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním výrobek vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Povrch je možné čistit vlhkým hadříkem, vysavačem nebo měkkým kartáčkem.
- **Nikdy neponořujte výrobek nebo napájecí kabel do vody** - hrozí úraz elektrickým proudem!
- Nikdy na čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo agresivní a drsné čisticí prostředky!

UPOZORNĚNÍ!

Jakékoliv zásahy do vnitřní části výrobku jsou zakázány. Opravu a činnosti s tím spojené může provádět pouze autorizované servisní středisko.

Poznámka:

- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Výrobek úmyslně nepoškozujte žádnými tvrdými předměty.

Údržba filtrů

Uhlíkový a HEPA H13 zložený filtr

- doporučuje se údržba každé 2 měsíce



- Pomocí vysavače odstraňte prach z povrchu filtru.
- Umístěte filtr na dobře větrané místo, aby se mohly odpařit škodlivé plyny a bakterie. Nevystavujte filtr silnému slunečnímu záření.
- Na filtr netlačte silou.
- K čištění filtru nikdy nepoužívejte vodu..

Výměna filtrů

Před každou výměnou filtrů nejprve vypněte výrobek!

- Uvolněte podstavec čističky pootočením proti směru hodinových ručiček a oddělte od těla čističky.
- Vyberte použité filtry z přístroje.
- Vložte nové filtry ve správném pořadí.

1. Uhlíkový filter
2. HEPA filter


Doporučená výměna filtrů:

Doporučuje se měnit vložené filtry každých 6 měsíců.

Připomenutí výměny filtrů

Výrobek je vybaven funkcí připomenutí výměny filtrů. Je nastaven na 1 500 hodin. Když na displeji rychle bliká indikátor výměny filtru, vyměňte použitý filtr.



Po výměně filtru stiskněte a držte tlačítko  pro resetování, vynuluje se čas (doba) užívání filtru.

Tipy:

- Životnost filtrů může být zkrácena v závislosti na tom, kde a za jakých podmínek se zařízení používá (např. v bytě, kde se kouří, nebo místo s vyšším znečištěním vzduchu). V takových případech je nutné měnit filtry častěji.
- Přístroj pracuje potichu, avšak ne zcela nehlukně, hluk nižší než 48 dB není považován za závadu.

Čištění ionizátoru - generátoru plazmy

- Pravidelně čistěte drátky ionizátoru, případně pokud uslyšíte vrzavý zvuk z ionizátoru.
- K čištění použijte jemný štětec, kterým opatrně vyčistěte drátky od prachu.
- Drátky ionizátoru se nacházejí pod horní mřížkou vývodu vzduchu, za vrchním okrajem displeje (v úrovni nad senzorem kvality ovzduší).

Čištění senzoru kvality ovzduší

- doporučuje se každé 2 měsíce

- Otvor senzoru se nachází ze zadní strany nad koncovkou adaptéru.
- Před čištěním odpojte výrobek od elektr. napájení
- Vyčistěte senzor použitím stlačeného vzduchu

Výměna UVC lampy

UV lampa se doporučuje měnit jednou za 2 - 3 roky v závislosti na míře používání čističky vzduchu a UV lampy.

Pre výmenu UVC lampy kontaktujte autorizované servisné stredisko.

SKLADOVÁNÍ

- Před uskladněním výrobek odpojte ze zásuvky!
- Pokud nebudete výrobek používat delší dobu, uložte ho do původního obalu, nebo do fólie. Bude tak chráněn před koncentrací prachu a nečistot.
- Výrobek musí být skladován na suchém místě, mimo dosah přímého slunečního světla.
- Je výslovně zakázáno skladovat přístroj ve vlhkých nebo mokřých prostorech.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tento výrobek je označen v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace spotřebiče zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.




S tímto výrobkem se nesmí zacházet jako s domovním odpadem. Výrobek musí být předán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro informace o zacházení a recyklaci tohoto výrobku se obraťte na místní úřad, kancelář pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Zařízení se nezapne nebo nereaguje na stisknutí žádného tlačítka.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, zda je napájecí kabel připojen do zásuvky. • Zkontrolujte, zda je výrobek umístěn na vodorovném povrchu
Vzduch v místnosti je znečištěný, ale indikátor stále signalizuje dobrou kvalitu (zelená barva) nebo při nepřetržitém provozu indikátor stále signalizuje špatnou kvalitu (červená barva).	<ul style="list-style-type: none"> • Výrobek je umístěn na místě, kde není snadné nasávat znečištěný vzduch. • Senzor kvality ovzduší je znečištěný, je třeba jej vyčistit.
Výrobek vydává během provozu divné zvuky	<ul style="list-style-type: none"> • Ionizátor je zanesený prachem, je třeba ho vyčistit.
Zápach z výrobku	<ul style="list-style-type: none"> • Filtry jsou znečištěné. Je třeba provést jejich údržbu. • Filtry jsou používány příliš dlouho. Svieti indikátor výměny filtrů. Vyměňte filtry za nové.
Proces čištění vzduchu probíhá delší dobu, ale kvalita vzduchu se nezlepšila.	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, zda jste odstranili ze všech filtrů obalový materiál. • Ujistěte se, zda jsou filtry vloženy ve správném pořadí a pozicích.
Tlačítka ovládání nereagují.	<ul style="list-style-type: none"> • Je filtr znečištěný? → Provedte údržbu filtru. • Filtr nebyl vyměněn velmi dlouhou dobu? → Vyměňte filtr za nový.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Jmenovité napájení	DC 24V  1.75A
Jmenovité napájení adaptéru	~ 220-240 V, 50-60 Hz
Jištění	10 A
Třída ochrany	II
Příkon	18 W
CADR (rychlost filtrace)	100 m ³ / h
Maximální velikost místnosti	12 m ²
Hlučnost	30 / 38 / 55 dB (A)
Rozměry Š / H / V	200 x 200 x 315 mm
Hmotnost (netto)	1,8 kg

KONFIGURACE PŘIPOJENÍ / OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI

Vaše zařízení má nejmodernější funkci WiFi, takže jej můžete ovládat přes WiFi pomocí aplikace na svém smartphonu nebo tabletu.

1. Pro ovládání výrobku přes WiFi je nutné stáhnout si aplikaci **Tuya Smart** do telefonu nebo tabletu. Můžete to udělat skenováním QR kódů uvedených níže nebo vyhledáním výrazu „**Tuya Smart**“ ve službě Google Play nebo Apple App Store.




Tuya Smart
Tuya Inc.



2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Potom spusťte aplikaci. Pokud nemáte účet na Tuya Smart, musíte si jej vytvořit kliknutím na **Zaregistrovat**.

Pokud máte účet, klepněte na tlačítko **Přihlásit**. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a znovu klikněte na tlačítko **Přihlásit**.



3. V případě registrace aplikace automaticky určí vaši zemi (jazykové nastavení), ale v případě potřeby to můžete změnit. Musíte zadat souhlas se Smlouvou o provozování a Ochranou osobních údajů. Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko **Pokračovat**.


Registrovat

Slovakia >
b***a@eliz.sk x

Pokračovat

Registrácia a súhlas s Zmluva o prevádzkovaní a Ochrana osobných údajov

4. Na Vaši e-mailovou adresu bude zaslán ověřovací kód. Zadejte toto číslo k ověření, pak si vytvořte heslo (6-20 znaků, kombinace písmen a čísel) a klepněte na **Hotovo**. Po úspěšné registraci budete automaticky přihlášení do aplikace a zobrazí se domovská obrazovka a text **Žádné zařízení**.

5. Aby bylo možné přidat do aplikace, musí být spuštěn v režimu připojení WiFi, což signalizuje blikající ikona WiFi  na displeji. Pokud ikonka WiFi neblíká, stiskněte a podržte tlačítko ionizátor na 5 sekund. Opakujte, dokud ikonka neblíká. Toto je velmi důležité!

Verifikačný kód Nastaviť heslo



.....  

Hotovo

Overovací kód bol poslaný na:
.com Poslať znovu(48s)


[Didn't get a code?](#)

6. Když na displeji výrobku bliká ikona WiFi, jděte do aplikace a zvolte „**Přidat zařízení**“ nebo „+“ v pravém horním rohu. Vyberte typ zařízení - **Small Home Appliances - Air Purifier**, pak zkontrolujte, zda ikona WiFi na displeji bliká, a klikněte na „Potvrďte, že kontrolka rychle bliká“ a stiskněte **Next**.




7. Po potvrzení budete vyzváni k výběru WiFi sítě a zadání hesla k síti. To umožní aplikaci najít vaše zařízení pomocí Vaší WiFi sítě. Zadejte heslo k síti a klikněte na **Další krok**.


Poznámka: Podporovány jsou pouze sítě 2.4 GHz.



8. Začne se automatické hledání a přidávání zařízení na WiFi. Pokud se výrobek nepřipojí, znovu stiskněte tlačítko ionizátor na 5 sekund, dokud ikonka nezačne blikat.




9. Když je výrobek správně připojen, ikonka WiFi na displeji přestane blikat a trvale svítí. Aplikace potvrdí, že výrobek byl přidán. Nyní můžete zařízení přejmenovat, sdílet s členy rodiny nebo začít výrobek ovládat. Pokračujte kliknutím na tlačítko **Hotovo**.



POUŽITÍ APLIKACE


- Pomocí aplikace můžete ovládat více zařízení. Stav zařízení se zobrazuje v seznamu zařízení:

Vypnuto - výrobek je v pohotovostním režimu Standby
Svítí - výrobek je v provozu




- Když je zařízení zapnuté, klepnutím na název zařízení přejděte do ovládacího rozhraní. (Poznámka: Když je zařízení vypnuto, nebudete ho moci ovládat pomocí aplikace).

Rozhraní prostředí a ovládání v aplikaci




1. Tlačítko „Mode“ - pro výběr režimu čištění



Výběrem v této nabídce si zvolte režim čištění vzduchu:

- Manual** - manuální režim s nastavením rychlosti
Auto - automatický režim
Sleep - noční režim

2. Tlačítko „Settings“ - pro výběr a zapnutí funkcí



Anion - zapnutí generátoru plazmy (ionizátoru)

UV Disinfection - zapnutí UVC lampy


Poznámka:

Po zapnutí požadované funkce se v aplikaci vysvítí příslušná ikonka.

Pokud funkce zapnuta není, na displeji je ikonka neaktivní.

Timer - nastavení plánů a časovače

3. Tlačítko „Timer“ - pro nastavení plánů a časovače



Pomocí tohoto tlačítka si můžete nastavit různé plány (časovač) pro zapnutí nebo vypnutí zařízení - Power ON / OFF.

- Klepněte na tlačítko **Timer** a potom na **Přidat plán**. Zobrazí se obrazovka jako na obrázku.

- Nastavte požadovaný čas zapnutí nebo vypnutí zařízení.

- Při volbě **Opakovat** si klikáním na den zvolte dny, během kterých chcete, aby se nastavený plán vykonal. Pokud zaškrtnete všechny dny, plán se bude provádět *Každý den* (opakovaně každý den v týdnu). Pokud nevyberete žádný den, plán se uskuteční *Jen jednou*.

- **Přezdívka** - Můžete si pojmenovat nastavený plán.


- **Oznámení** - aplikace vám při provedení plánu zobrazí upozornění.

- **Power (Switch)** - vyberte ON (zapnutí) alebo OFF (vypnutí)

- Po nastavení všech parametrů klikněte na tlačítko **Uložit**.

- Nastavený plán se zobrazí v přehledu plánů.

4. Sdílení zařízení a Vytváření skupin

Své zařízení Můžete sdílet s členy rodiny, aby je mohli také ovládat. Nebo je přidat do skupiny pro snadnější ovládání více stejných výrobků najednou. V ovládacím rozhraní klikněte vpravo nahoře na ikonku tužky , otevře se rozšířená nabídka.

1. Sdílení zařízení - vyberte nabídku „**Sdílené zařízení**“ a klikněte na **Přidat**. Vyberte region uživatele a zadejte jeho emailovou adresu, se kterou je registrován v aplikaci. Klepe na tlačítko **Hotovo**. Uživateli, se kterým Sdílette zařízení, se zobrazí v aplikacích v Seznamu zařízení s popisem „*Přijaté zařízení*“.

2. Vytvoření skupiny - vyberte nabídku „**Vytvořit skupinu**“ a vyberte všechny výrobky, které chcete ovládat najednou. Musí to být jen stejné výrobky! Poté klikněte na tlačítko **Uložit**, změňte si název skupiny a klikněte na Uložit. Vytvořili jste si skupinu zařízení, které budete hromadně ovládat a měnit nastavení. Skupina se objeví v Seznamu zařízení.

Poznámka: Přidat do skupiny Můžete jen zařízení, které máte přidané do aplikace, ne které s vámi sdílí jiný člen rodiny. **Poznámka:** V ovládacím rozhraní pro skupinu bude hodnota PM2.5 = 0, kvůli rozdílu v naměřené kvalitě ovzduší v každé místnosti. Aktuální hodnotu PM2.5 zjistíte kliknutím na konkrétní čističku v seznamu.

Odebrání zařízení z aplikace

Po kliknutí na ikonu tužky Můžete zařízení odebrat z aplikace. Posuňte se zcela dolů - Odstranit zařízení.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS

Při dodržení pokynů v návodu k montáži, obsluze a údržbě výrobce zaručuje, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami.

Na výrobek se poskytuje záruka 2 roky ode dne prodeje uvedeném na dokladu o koupi.

Podmínky platnosti záruky:

1. Nutné předložit doklad o koupi.
2. Stav a funkčnost výrobku nejsou narušeny násilnými a neodbornými zásahy uživatele, nebo živelnou pohromou.
3. Instalace a obsluha byla provedena podle návodu k montáži, obsluze a údržbě.

Záruka zaniká při chybách způsobených:

- Poškozením při přepravě zboží
- Nesprávným používáním a skladováním
- Používání elektrické sítě s vyšším napětím, jak je uvedeno na štítku ohřívače
- Přírodními katastrofami nebo jinými okolnostmi
- Nedodržením pokynů v návodu k použití
- V případech opravy nebo pokusu o opravu zařízení neoprávněnou osobou
- Jakýmkoliv zásahem do konstrukce výrobku, jeho úpravou nebo změnou.

Pokud nastane během záruční doby porucha, která nebyla způsobena uživatelem nebo živelní pohromou, obraťte se na autorizovaný servis, který nárok na opravu ověří.

Po oprávněném nároku servisní středisko provede opravu výrobku bezplatně.

UPOZORNĚNÍ! V případě nepředložení potřebných dokladů (dokladu o koupi), poškození výrobku ze strany uživatele nebo zanedbáním návodu k montáži, obsluze a údržbě, servisní středisko výrobek opraví jen na náklady uživatele.

UPOZORNĚNÍ!

Jakékoliv zásahy do vnitřní části výrobku jsou zakázány. Opravu a činnosti s tím spojené může provádět pouze autorizované servisní středisko.

Výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění, pokud taková změna neovlivňuje funkční vlastnosti a bezpečnost výrobku.

Poznámka:

Tento výrobek neodstraňuje oxid uhelnatý (CO), ani radon (Rn), takže v případě požáru nebo nebezpečných chemických havárií nelze výrobek použít jako bezpečnostní zařízení.



Autorizované servisné stredisko / Autorizované servisní středisko /
Engedélyezett szervizközpont / Authorized service center /
Autorisiertes Servicecenter:

ELÍZ - ohrievače vody s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava, Slovakia

Tel.: + 421 2 5363 4207

www.eliz.sk

info@eliz.sk